

FÖRST
Rely on it



TR6D24

**MANUEL D'UTILISATION ET
D'ENTRETIEN**

**CE
UK
CA**

Redwood
Global Ltd

Les instructions originales sont rédigées en anglais.
Les instructions rédigées dans d'autres langues sont des traductions des instructions originales.
(Directive 2006/42/CE)

Publié le : 24/03/2023
Identifiant du document: 13-00-005
Version du document: v1.1

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE

Ce manuel a été écrit par Redwood Global Ltd, pour détailler le fonctionnement et la maintenance en toute sécurité de la machine Först Woodchipper.

Ce document fournit des informations sur la conception du produit, les procédures de maintenance de routine, l'entretien, les instructions d'utilisation et propose un guide de dépannage à suivre en cas d'événement inattendu.

Il est toujours de la responsabilité du client de former et de conseiller non seulement son personnel, mais aussi le personnel de tout entrepreneur qui entretient, répare ou exploite l'équipement, dans tous les aspects de la sécurité.

Bien qu'un grand soin et une grande attention aient été apportés pour s'assurer que toutes les informations fournies dans ce manuel sont sûres et correctes, Redwood Global Ltd décline toute responsabilité pour tout dommage à l'équipement ou blessure ou décès à toute personne pouvant survenir lors de l'exécution de l'une des instructions ou procédures décrites dans ce manuel.

Tout le personnel du client doit toujours s'occuper de la sécurité de toutes les procédures décrites dans les présentes, en étant conscient des circonstances dans lesquelles tout travail est effectué.

Veuillez prendre le temps d'étudier toute la documentation du propriétaire /exploitant fournie avec votre machine dès que possible.

DROITS D'AUTEUR

Droits d'auteur© 2022 Manuel d'utilisation et d'entretien Redwood Global Ltd. Tous les droits sont réservés.

Contient des informations détenues par et/ou ses affiliés.Redwood Global Ltd Contient des informations détenues par et/ou ses affiliés. Redwood Global Ltd

MARQUES DÉPOSÉES

Les autres noms de produits et de sociétés peuvent être des marques ou des marques déposées d'autres sociétés et sont la propriété de leurs propriétaires. Ils sont utilisés uniquement à des des explications, sans intention de contrefaçon.

CONTENU

Préface	11
Description de l'utilisateur	11
Côté gauche et côté droit	12
Objet de ces instructions	13
Conventions liées à ce document	14
Obtention de documents et d'informations	14
Chapitre 1: Vue d'ensemble de la machine	15
1.1 Utilisation prévue	16
1.2 Données techniques	17
1.3 Composants extérieurs	19
1.4 Vue d'ensemble du compartiment moteur	21
1.5 Vue d'ensemble de la chambre de broyage	23
1.6 Système AutoIntelligence	24
1.7 Commandes du rouleau d'alimentation	25
1.8 Panneau de commande	26
1.9 Boutons d'arrêt d'urgence	27
1.10 Écran d'affichage	28
1.10.1 P1- Écran d'information	28
1.10.2 P2 - Changer état d'ecran	28
1.10.3 P3 - Écran de paramètres du système « No Stress » (sans contraintes)	29
1.10.4 L'écran d'entrée	29
1.11 Commutateur d'allumage	30
1.12 Plaque signalétique du fabricant	31
Chapitre 2: Instructions de sécurité	33
2.1 Sécurité au travail	34
2.2 Sécurité générale	39
2.3 Informations sur les tests de bruit	40
2.4 Autocollants de sécurité	41
Chapitre 3: Transport et stockage	45
3.1 Chargement de la machine sur une remorque	46
3.2 Déchargement de la machine d'une remorque	46
3.3 Levage de la machine	47
3.4 Retrait de la goulotte de décharge	48

3.5 Stockage	50
3.5.1 Préparation de la machine pour le stockage	50
3.5.2 Placer dans le stockage	50
3.5.3 Pendant le stockage	51
3.5.4 Fin du stockage	51
Chapitre 4: Fonctionnement	53
4.1 Préparation à l'utilisation	54
4.2 Positionnement de la machine pour l'utilisation	55
4.3 Test de sécurité et de fonctionnement	58
Boutons vert et orange de la trémie	58
4.4 Molette de vitesse du rouleau	61
4.5 Démarrage du broyeur machine	62
4.6 Fonctionnement de la machine	64
4.7 Arrêt du broyeur machine	66
4.8 Élimination des blocages	67
4.9 Dépose de la trémie	70
4.10 Pose de la trémie	72
4.11 Sécurité dans les pentes	74
Chapitre 5: Maintenance	75
5.1 Maintenance programmée	76
5.2 Contrôles quotidiens	77
5.3 Contrôles d'entretien hebdomadaires	79
5.4 Nettoyage de routine	81
5.4.1 Nettoyage haute pression	81
5.5 Ouverture du capot	82
5.6 Ouverture du couvercle de la chambre de broyage	83
5.7 Dépose du panneau latéral	85
5.8 Remplacement des lames	87
5.9 À propos de l'affûtage des lames	91
5.10 Retournement ou remplacement de l'enclume principale	93
5.11 Réglage de la tension de la courroie principale	96
5.12 Filtre à huile hydraulique	99
5.13 Remplacement du filtre hydraulique	100
5.14 Vidange de l'huile hydraulique	101
5.15 Batterie	102
5.15.1 Premiers secours	102

5.15.2 Vers le stockage à long terme	102
5.15.3 Remplacement de la batterie	103
5.15.4 Chargement de la batterie	104
5.15.5 Démarrage assisté de la batterie	105
5.16 Huiles, liquides et lubrifiants	106
5.17 Couples de serrage des fixations	107
5.18 Outils et accessoires	108
Chapitre 6: Dépannage	109
6.1 Le moteur ne tourne pas	110
6.2 Le moteur tourne mais ne démarre	110
6.3 L'écran d'affichage est vierge	111
6.4 Les rouleaux d'alimentation ne tournent pas	111
6.5 La machine s'arrête soudainement de fonctionner	113
6.6 Le broyeur a du mal à broyer le bois	114
6.7 L'huile hydraulique fuit	114
Schéma hydraulique	115
FörstAssist	116
Garantie	117
Déclaration de garantie	117
Réclamations au titre de la garantie	117
Certification	118
Registre d'entretien	119
Indice	121

FIGURES

Figure 1 - Côté gauche et côté droit	12
Figure 2 - Dimensions	17
Figure 3 - Composants extérieurs, partie gauche	19
Figure 4 - Composants extérieurs, partie droite	20
Figure 5 - Côté gauche du compartiment moteur	21
Figure 6 - Côté droit du compartiment moteur	22
Figure 7 - Chambre de broyage	23
Figure 8 - Commandes du rouleau d'alimentation	25
Figure 9 - Panneau de commande	26
Figure 10 - Bouton d'arrêt d'urgence	27
Figure 11 - Écran d'information	28
Figure 12 - Écran des commutateurs	28
Figure 13 - Écran de paramètres du système « No Stress » (sans contraintes)	29
Figure 14 - L'écran d'entrée	29
Figure 15 - Commutateur d'allumage	30
Figure 16 - Plaque signalétique du fabricant	31
Figure 17 - Informations sur les tests de bruit	40
Figure 18 - Anneau de levage	47
Figure 19 - Rotation de la goulotte	48
Figure 20 - Retirer le collier et l'écrou	49
Figure 21 - Pince de rotation arrière	49
Figure 22 - Positionnement de la machine	55
Figure 23 - Loquet de verrouillage du plateau de trémie	56
Figure 24 - Plateau de trémie verrouillé en position basse	57
Figure 25 - Commandes du rouleau d'alimentation	60
Figure 26 - Molette de vitesse du rouleau	61
Figure 27 - Clé en position ON	62
Figure 28 - Clé dans la position de démarrage du moteur	62
Figure 29 - Position maximale de l'accélérateur	63
Figure 30 - Commandes	64
Figure 31 - Accélérateur ralenti position	66
Figure 32 - Clé en position d'arrêt	66
Figure 33 - Pousser le volant loin de vous	67
Figure 34 - Tirer le volant vers vous	67

Figure 35 - Ressort cintre écrou	68
Figure 36 - Tension du ressort du rouleau d'alimentation	68
Figure 37 - Relevage du boîtier du rouleau d'alimentation supérieur	69
Figure 38 - Débrancher la fiche	70
Figure 39 - Boulons de la trémie, côté gauche	70
Figure 40 - Boulons de la trémie, côté droit	70
Figure 41 - Lever la trémie	71
Figure 42 - Poser la trémie	72
Figure 43 - Brancher la fiche	73
Figure 44 - Boulons de la trémie, côté gauche	73
Figure 45 - Boulons de la trémie, côté droit	73
Figure 46 - Capot	82
Figure 47 - Faites pivoter la goulotte de décharge	83
Figure 48 - Boulons du couvercle de la chambre de broyage	83
Figure 49 - Ouvrez le couvercle de la chambre de broyage	84
Figure 50 - Retirez les boulons	85
Figure 51 - Dépose du panneau latéral	86
Figure 52 - Pousser le volant loin de vous	87
Figure 53 - Tirer le volant vers vous	87
Figure 54 - Outil de verrouillage du volant	88
Figure 55 - Installation de l'outil de blocage du volant.	88
Figure 56 - Dépose des lames	89
Figure 57 - Position correcte du bord arrière de la lame	90
Figure 58 - Limite d'usure d'affûtage de la lame : 80 mm à 60 mm	91
Figure 59 - Jeux de lames	92
Figure 60 - Position de la fixation de l'enclume	93
Figure 61 - Marteau à inertie	93
Figure 62 - Enclume retirée	94
Figure 63 - Siège d'enclume	94
Figure 64 - Enclume fixée à la plaque de base	95
Figure 65 - Enclume dans le siège vertical	95
Figure 66 - Tendeur de courroie trapézoïdale	96
Figure 67 - Tension correcte de la courroie principale	97
Figure 68 - Tendeur de courroie trapézoïdale	97
Figure 69 - Filtre à huile hydraulique	99
Figure 70 - Languette de levage	100

Figure 71 - Bornes de la batterie	103
Figure 72 - Démarrage assisté de la batterie	105

TABLEAUX

Tableau 1 - Données techniques	17
Tableau 2 - Test de sécurité et de fonctionnement	58
Tableau 3 - Contrôles quotidiens	77
Tableau 4 - Contrôles hebdomadaires	79
Tableau 5 - Références des cales	91
Tableau 6 - Huiles, liquides et lubrifiants	106
Tableau 7 - Réglage du couple	107
Tableau 8 - Outils et accessoires	108

PRÉFACE

DESCRIPTION DE L'UTILISATEUR

Ces instructions sont conçues pour l'opérateur du TR6D24.

L'opérateur peut être décrit comme chaque personne qui interagit directement avec la machinerie.

L'opérateur typiquement incluse, mais n'est pas limité à:

- Opérateur/propriétaire | Locataire
- Locataire
- Assistance Maintenance ou technicien

Toute utilisation de cette machine ne doit être effectuée par une personne autorisée et qualifiée de 18 ans ou plus, qui :

- A lu et compris ce manuel
- Est familière avec des équipements fonctionnant similaires
- Sait comment contrôler cette machine
- Est conscient de tous les dangers possibles et agit en conséquence
- Respecte les conseils sur les pratiques de travail sécuritaires

CÔTÉ GAUCHE ET CÔTÉ DROIT

Dans ce manuel, les termes «côté gauche» et «côté droit» désignent votre gauche et votre droite lorsque vous êtes debout face à la machine et que vous y introduisez le matériau.




Figure 1 - Côté gauche et côté droit

OBJET DE CES INSTRUCTIONS

En vous remerciant pour avoir acheté/louer ce broyeur Redwood Global Ltd, Först TR6D24.

Le but de ce document est de vous familiariser à opérer et entretenir la machine, pour que vous puissiez l'opérer en toute sécurité. Ces documents devraient donc être vu comme parti intégral de la machine.

En observant le contenu de ce manuel, nous espérons que la machine vous donne un service sécurisé et productif. Ce manuel d'instruction est conçu pour le propriétaire/locataire à opérer la machine en toute sécurité et avec efficacité, puis entretenir la machine entre manœuvres.

Il ne s'agit pas d'un manuel d'entretien complet. Reportez-vous au calendrier d'entretien pour la maintenance de routine et quand amener la machine chez un spécialiste du service après-vente. Pour l'entretien du moteur, veuillez-vous référer au manuel du moteur fourni avec cette machine.

Cette machine a subi une inspection avant la livraison avant de quitter l'usine et est prête à l'emploi.



AVERTISSEMENT

Avant l'utilisation et au minimum, les sections de sécurité et de fonctionnement de la machine traitées dans les chapitres 3 et 4 doivent être lues et comprises. Manqué de le faire pourrait finir avec de sérieuses blessures ou mort de l'opérateur et des passants à proximité.

En outre, des dommages à la propriété et à cette machine peuvent survenir. Veuillez observer et respecter tous les panneaux d'avertissement (Étiquettes) situés sur la machine. Leur signification est couverte dans Autocollants.

Redwood Global Ltd. s'efforce de développer et améliorer ses produits. Redwood Global Ltd. Ils se réservent le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis ni encourir aucune obligation.

L'amélioration continue affectera la conception et la production de la machine, de sorte qu'il puisse y avoir des écarts mineurs entre le produit réel et ce manuel.

CONVENTIONS LIÉES À CE DOCUMENT

Ce document utilise les avis et conseils de sécurité suivants :

**DANGER**

Indique une situation dangereuse, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

**ATTENTION**

Indique une situation dangereuse, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

**AVERTISSEMENT**

Indique une situation dangereuse, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures modérées ou endommager le produit.

INFORMATION

Indique une situation importante qui, si pas évitée, peut altérer sérieusement le fonctionnement.



Informations supplémentaires relatives à la section actuelle.

Références croisées:

- *Faire référence à...* Renvoi à un sujet connecté ou plus détaillé.

Références croisées:

- (3, Figure 2) Référence à l'objet 3 dans Figure 2.

OBTENTION DE DOCUMENTS ET D'INFORMATIONS

La dernière version de la documentation est disponible à l'adresse suivante:

<https://forstglobal.com/my-forst/manuals>

CHAPITRE 1: VUE D'ENSEMBLE DE LA MACHINE

Dans ce chapitre:

1.1 Utilisation prévue	16
1.2 Données techniques	17
1.3 Composants extérieurs	19
1.4 Vue d'ensemble du compartiment moteur	21
1.5 Vue d'ensemble de la chambre de broyage	23
1.6 Système AutoIntelligence	24
1.7 Commandes du rouleau d'alimentation	25
1.8 Panneau de commande	26
1.9 Boutons d'arrêt d'urgence	27
1.10 Écran d'affichage	28
1.10.1 P1- Écran d'information	28
1.10.2 P2 - Changer état d'écran	28
1.10.3 P3 - Écran de paramètres du système « No Stress » (sans contraintes)	29
1.10.4 L'écran d'entrée	29
1.11 Commutateur d'allumage	30
1.12 Plaque signalétique du fabricant	31

1.1 UTILISATION PRÉVUE

Le Först TR6D24 est conçu pour être alimenté à la main et réduire le bois jusqu'à 150mm (6 pouces) de large en diamètre en copeaux. Cette machine est capable de transformer jusqu'à 5 tonnes de bois par heure.

1.2 DONNÉES TECHNIQUES




Figure 2 - Dimensions


Tableau 1 - Données techniques

Données techniques	TR6D24
Numéro d'article	13-A-047
Poids	
Poids total	1350kg
Moteur	
Catégorie moteur	Yanmar 3TNV76
Puissance maximale	24cv (17.8kw)
Huile moteur	15W-40
Méthode de refroidissement	Refroidi à l'eau
Méthode de démarrage	Electrique
Type de carburant	Diesel (EN590)
Capacité en carburant	30 litres
Hydraulique	
Capacité d'huile hydraulique	17 litres
Type d'huile hydraulique	ISO 46 (VG 46)
Système électrique	
Tension	12V DC Négatif Terre
Batterie	068N 12V 75Ah
Rouleaux	

Données techniques	TR6D24
Rouleaux d'alimentation	Moteurs hydrauliques de double série
Traitement de matériaux	
Diamètre maximal du matériau	150 mm (6 pouces)
Capacité de traitement des matériaux	5 Tonnes/Heure

1.3 COMPOSANTS EXTÉRIEURS


Vous trouverez ci-dessous les composants situés sur le côté gauche de la machine:



- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Réservoir d'essence | 6 Leviers |
| 2 Réglage de la vitesse de la vanne de régulation | 7 Rotation de la goulotte |
| 3 Panneau de commande | 8 Poignée de la goulotte |
| 4 Repose-pieds | 9 Poignée de la goulotte |
| 5 Manette de Gaz | 10 Couvercle de la goulotte |

Figure 3 - Composants extérieurs, partie gauche

Vous trouverez ci-dessous les composants situés sur le côté droit de la machine:




- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 Rémie | 5 Trémie plateau |
| 2 Batterie | 6 Rideaux de sécurité |
| 3 Boutons du bac trémie | 7 Boutons d'arrêt d'urgence |
| 4 Barre d'arrêt | 8 Anneau de levage |

Figure 4 - Composants extérieurs, partie droite

1.4 VUE D'ENSEMBLE DU COMPARTIMENT MOTEUR


Vous trouverez ci-dessous les composants du moteur situé sur le côté gauche de la machine.



- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Filtre à carburant | 6 Jauge d'huile moteur |
| 2 Ensemble de filtre à air | 7 Séparateur d'eau |
| 3 Réservoir d'eau | 8 Courroie trapézoïdale |
| 4 Bouchon de remplissage d'huile moteur | 9 Tendeur de courroie trapézoïdale |
| 5 Filtre à huile du moteur | |

Figure 5 - Côté gauche du compartiment moteur

Vous trouverez ci-dessous les composants du moteur situé sur le côté droit de la machine.




- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1 Bouchon de remplissage de radiateur | 4 Alternateur |
| 2 D'échappement | 5 Bouclier anti-débris |
| 3 Démarreur | |

Figure 6 - Côté droit du compartiment moteur

1.5 VUE D'ENSEMBLE DE LA CHAMBRE DE BROyage

Pour accéder à la chambre de broyage:



1 Volant

2 Lame de volant

3 Ensemble de rouleau d'alimentation supérieur (TFR)

4 Fente pour outil de levage TFR

5 Ressort cintre écrou

Figure 7 - Chambre de broyage

1.6 SYSTÈME AUTOINTELLIGENCE

Le machine incorpore le Först Autointelligence system. Ce système surveille et gère le système électrique de la machine.

Par exemple, le système AutoIntelligence:

- Arrête et démarre les rouleaux d'alimentation, garantissant ainsi que les conditions de coupe restent dans les limites optimales. Cela permet de maximiser le débit tout en minimisant les blocages.
- Lorsque la vitesse du volant chute sous le seuil inférieur, le système AutoIntelligence arrête les rouleaux d'alimentation. Les rouleaux d'alimentation s'arrêtent, la vitesse du volant augmente au-delà du seuil intermédiaire, puis les rouleaux d'alimentation redémarrent et introduisent à nouveau du bois dans la machine.
- Vous informe lorsque la machine doit faire l'objet d'une maintenance programmée ou d'un entretien.



ATTENTION

Parfois, pendant la découpe des matériaux, l'alimentation s'arrête momentanément en attendant que le régime moteur augmente. Suite à cela, les rouleaux d'alimentation démarrent sans avertissement.

1.7 COMMANDES DU ROULEAU D'ALIMENTATION

Barre d'arrêt rouge

Le dispositif de protection inférieur et latéral (1, Figure 8) situé sur le bac de réception sert à arrêter la rotation des rouleaux d'alimentation en fonctionnement normal.

Lorsqu'il est enfoncé, cette icône apparaît sur l'écran d'affichage . Cela indique que l'arrêt d'urgence ou la barre d'arrêt a été enfoncé(e) et que le bouton vert du bac de réception est verrouillé. La barre d'arrêt arrête les rouleaux d'alimentation avant que le bois ne puisse parcourir les deux tiers de la distance depuis le bord du bac.

Après l'activation de la barre d'arrêt, il est possible de redémarrer l'alimentation en actionnant simultanément le bouton vert et le bouton orange du bac de réception, cela réinitialisera le système et activera le bouton vert (3, Figure 8).




AVERTISSEMENT

Lorsque la barre d'arrêt rouge est poussée, le moteur continue de tourner et le volant d'inertie continue de tourner.

Boutons de marche avant et de marche arrière

Les boutons vert et orange sont utilisés pour contrôler la direction du rouleau d'alimentation.

- Le bouton **vert** (3, Figure 8) fait avancer les rouleaux d'alimentation.
- Le bouton **orange** (2, Figure 8) fait reculer les rouleaux d'alimentation.



1 Barre d'arrêt rouge

3 Bouton vert du bac de réception

2 Bouton orange du bac de réception

Figure 8 - Commandes du rouleau d'alimentation

1.8 PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau de commande se trouve sur le panneau droit. Le panneau de commande comporte les éléments suivants:

- Écran d'affichage
- Commutateur d'allumage
- Système de graissage
- Réglage de la vitesse de la vanne de régulation




Figure 9 - Panneau de commande

1.9 BOUTONS D'ARRÊT D'URGENCE




ATTENTION

Le fait d'appuyer sur un bouton d'arrêt d'urgence n'arrête pas le moteur.

Il existe un bouton d'arrêt d'urgence situé sur le dessus de la trémie.

En cas d'urgence, appuyez sur un bouton d'arrêt d'urgence pour arrêter instantanément les rouleaux d'alimentation.

Cette icône apparaît sur l'écran d'affichage . Cela indique que l'arrêt d'urgence ou la barre d'arrêt a été enfoncé(e) et que le bouton vert du bac à trémie est verrouillé.



1 Bouton d'arrêt d'urgence

Figure 10 - Bouton d'arrêt d'urgence

INFORMATION

Tirez le bouton d'arrêt d'urgence vers le haut pour le réinitialiser.

1.10 ÉCRAN D'AFFICHAGE

L'écran d'information est situé sur le côté gauche du panneau de commande.

L'écran d'information s'affiche au démarrage.

1.10.1 P1- ÉCRAN D'INFORMATION

L'écran d'information s'affiche au démarrage. Cet écran affiche les informations suivantes :

- Durée totale de fonctionnement en heures
- Alimentation
S'allume en orange lorsque les rouleaux d'alimentation tournent vers l'avant.
- RPM - Vitesse actuelle du volant d'inertie

Appuyez sur  correspondant pour naviguer d'une page à l'autre de l'écran.

Appuyez sur la flèche vers le haut du pavé de défilement pour accéder aux dernières pages.




Figure 11 - Écran d'information

1.10.2 P2 - CHANGER ETAT D'ECRAN

Appuyer sur le bouton  sous P2 pour afficher l'écran de commutation.

Cet écran indique l'état des interrupteurs de la machine :

- **Temp** - état de la température du moteur
La lumière s'allume si l'interrupteur de coupure de la température est actif.
- **Pression d'huile** - état de la pression d'huile moteur
S'allume s'il n'y a PAS de pression d'huile
- **Vert** - bouton d'avance des rouleaux d'alimentation
S'allume lorsque le bouton vert est enfoncé
- **Manivelle** - commutateur d'allumage
S'allume si le commutateur d'allumage est en position manuel.
- **Barre d'arrêt** - état du détecteur de proximité de la barre d'arrêt
S'allume lorsque la barre d'arrêt est poussée.




Figure 12 - Écran des commutateurs

- **Capot** - État du détecteur de proximité
du capot s'allume lorsque le capot est BAS
- **Orange** - bouton de recul des rouleaux
d'alimentation s'allume lorsque le bouton orange est enfoncé

1.10.3 P3 - ÉCRAN DE PARAMÈTRES DU SYSTÈME « NO STRESS » (SANS CONTRAINTES)

Appuyez sur le bouton P3 pour accéder à l'écran des paramètres du système sans contrainte.

Les niveaux de RPM sont réglés en usine et ne doivent pas être modifiés, à moins que Redwood Global Ltd ne le demande. Redwood Global Ltd

L'écran PIN s'affiche automatiquement en cas de tentative de modification des paramètres.

1.10.4 L'ÉCRAN D'ENTRÉE

L'écran n'est utilisé que pour accéder aux paramètres d'usine par défaut et les modifier lorsque Redwood Global Ltd vous le demande. Redwood Global Ltd

utilisez le bouton, gauche-droite, pour déplacer la

position, et haut-bas, pour changer le nombre.

Pressé le  bouton quand fini.




Figure 13 - Écran de paramètres du système « No Stress » (sans contraintes)




Figure 14 - L'écran d'entrée

1.11 COMMUTATEUR D'ALLUMAGE





Figure 15 - Commutateur d'allumage

Position d'arrêt (1, Figure 15)

Il s'agit de la position normale lorsque la machine n'est pas utilisée.

Position de marche (2, Figure 15)

Il s'agit de la position normale lorsque la machine fonctionne. Tous les systèmes électriques sont sous tension.

Position de démarrage (3, Figure 15)

Il s'agit de la position de démarrage du moteur. La clé doit quitter cette position dès que le moteur démarre.

1.12 PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU FABRICANT




Figure 16 - Plaque signalétique du fabricant

Les informations figurant sur la plaque signalétique du fabricant sont les suivantes, de haut en bas:

- Société de fabrication et adresse
- Numéro de série
- Conception de la machine
- Masse
- Puissance du moteur principal
- Année de fabrication
- Niveau de puissance sonore
- Rotation et vitesse de l'entraînement
- Site Web et marquage CE

Cette page a été intentionnellement laissée vierge

CHAPITRE 2: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Dans ce chapitre:

2.1 Sécurité au travail	34
2.2 Sécurité générale	39
2.3 Informations sur les tests de bruit	40
2.4 Autocollants de sécurité	41

2.1 SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Avant d'utiliser cette machine, assurez-vous d'être formé et de connaître parfaitement son fonctionnement.

- Repérez l'emplacement des dispositifs de sécurité et apprenez à les utiliser.
- Apprenez à contrôler l'alimentation et à arrêter la machine en cas d'urgence.
- Familiarisez vous avec les dangers et les pratiques de sécurité pour éviter de vous blesser ou d'endommager la machine et les équipements.
- Informez-vous sur les restrictions légales concernant le personnel et le remorquage avec des véhicules.

**DANGER**

NE JAMAIS faire fonctionner la machine sans la goulotte d'éjection fixée. Cela pourrait entraîner des blessures graves.

**DANGER**

TOUJOURS charger le bois par les côtés de la trémie et jamais directement derrière.

**ATTENTION**

Une exposition prolongée aux vibrations peut endommager les articulations, les muscles, la circulation et les nerfs sensoriels. Il est recommandé à l'utilisateur d'opérer dans le niveau d'exposition sécuritaire. Il est conseillé que le HSE Hand- Arm Vibration Exposer La calculatrice est utilisée pour calculer les limites dans votre évaluation des risques.

**ATTENTION**

Cette machine ne doit être utilisée que par un personnel dûment formé ou qualifié.

- Les opérateurs et les membres du personnel d'entretien doivent avoir atteint l'âge minimal de fin de scolarité (MSLA).
- Ne laissez pas les personnes qui n'ont pas suivi de formation complète utiliser ou entretenir le broyeur de branches.

**ATTENTION**

Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lorsque vous utilisez le broyeur de branches.

EPI recommandé :

- Casque de sécurité pour tronçonneuse (EN 397) avec visière grillagée (EN 1731)
- Protège-oreilles de capacité appropriée (EN 352)
- Gants de travail avec bandes de poignée élastiques
- Chaussures avec pointe en acier (EN 345-1)
- Vêtements moulants résistants sans accrocs. Vêtements à haute visibilité (EN 471), si nécessaire

Évitez :

- De porter des bagues, des bracelets, des montres ou des bijoux

**ATTENTION**

En cours d'utilisation, des copeaux de bois et des débris sont éjectés de la goulotte avec une force considérable.

- Assurez-vous que la goulotte de décharge dirige les copeaux de bois dans une direction sûre, afin d'éviter toute blessure ou tout dommage matériel.

**ATTENTION**

Éloignez les enfants et les animaux de la zone de travail.

**ATTENTION**

Portez un appareil respiratoire et un masque facial s'il y a lieu. Certains matériaux peuvent dégager des poussières dangereuses et des vapeurs toxiques. Ceci peut provoquer des problèmes respiratoires ou un empoisonnement grave. Contrôlez le matériau à traiter avant de commencer.

**ATTENTION**

Toutes les personnes utilisant ou introduisant les matériaux dans la machine doivent porter des vêtements résistants, en bon état, ne pouvant pas s'accrocher sur les matériaux et être entraînés dans la machine. L'alimentation de cette machine utilise des moteurs hydrauliques très puissants pour entraîner les rouleaux à dents introduisant le matériau dans les lames de coupe. **NE PRENEZ PAS** de risques avec ces composants.

**ATTENTION**

Ne grimpez jamais sur la trémie pendant que le moteur tourne. S'il est nécessaire d'y accéder aux fins de la maintenance ou pour éliminer un blocage :

- Arrêtez le moteur
- Retirez la clé de contact

**ATTENTION**

Des matériaux peuvent être éjectés de la trémie et projetés sur l'opérateur. Veillez à porter une protection complète de la tête et du visage.

**ATTENTION**

Les matériaux de forme complexe doivent être découpés en morceaux plus maniables. Autrement, le matériau peut sortir de la trémie et se déplacer violemment d'un côté à l'autre, ce qui constitue un danger pour l'opérateur.

**ATTENTION**

Gardez les mains et les pieds à l'extérieur de la trémie. Ne tentez pas de forcer le matériau dans la machine à la main ; utilisez un morceau de bois si nécessaire.

**ATTENTION**

Maintenez toutes les protections et tous les boucliers autour des pièces mobiles en place lorsque la machine est opérationnelle.

**ATTENTION**

Ne retirez pas, ne bloquez pas, ne désactivez pas ou n'entravez pas l'efficacité des commandes d'arrêt et de remise à zéro.

**ATTENTION**

Ne placez pas la machine de manière à ce que la goulotte d'alimentation soit plus basse au sol que le reste de la machine.

**ATTENTION**

Ne faites pas fonctionner la machine à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une structure.

**ATTENTION**


Restez à l'écart de la zone d'écaillage lorsque la machine est en marche.

**ATTENTION**

L'échappement peut devenir extrêmement chaud et causer de graves brûlures. NE PAS entrer en contact avec l'échappement pendant que la machine est en marche ou dans les 30 minutes suivant l'arrêt de la machine.

**ATTENTION**

NE PAS se tenir directement devant la trémie d'alimentation lors de l'utilisation de la machine. Le chargement ne doit être effectué que par le côté, veuillez vous référer au zonage de sécurité autocollant de zone.



**AVERTISSEMENT**

Lorsque vous utilisez la machine, tenez compte de votre environnement et assurez-vous de travailler dans un endroit sûr.

- Placez la machine:
 - sur une surface aussi ferme que possible et stabilisez-la.
 - de façon à ce que les opérateurs n'aient pas à se tenir sur des talus ou des pentes pour introduire le matériau dans la machine.
 - le plus loin possible des dangers. Par exemple, si vous travaillez à côté d'une route, placez la machine sur le bas-côté.
 - à l'écart des caniveaux et des plaques d'égout.
- Assurez-vous que la machine ne peut pas bouger ou basculer lorsqu'elle est en cours d'utilisation. Si nécessaire, cale les roues
- N'utilisez pas la machine en cas de mauvaise visibilité ou d'éclairage insuffisant.
- Si vous travaillez dans un espace clos, assurez-vous que la ventilation est appropriée et que les fumées d'échappement sont évacuées à l'air libre.
- Créez une zone d'exclusion de 10 m autour du broyeur de branches.
- Au niveau de chaque entrée raisonnablement prévisible du chantier, installez des panneaux d'avertissement et d'interdiction conformes aux Réglementations britanniques de 1996 en matière de santé et de sécurité (Signes et panneaux de sécurité), indiquant qu'il s'agit d'un chantier dangereux et que tout accès non autorisé est interdit. Dans les zones à fort passage, des mesures supplémentaires (par exemple du ruban de délimitation, des barrières, du personnel supplémentaire) peuvent s'avérer nécessaires.
- Veillez à signaler toute opération ayant lieu à proximité d'une autoroute par des panneaux appropriés, comme indiqué dans le document « Safety at street works and road works: A Code of Practice » du Ministère des Transports britannique.
- Veillez à ce que la goulotte de décharge soit positionnée de manière à éviter que les copeaux ne soient projetés sur l'autoroute pendant les opérations en bordure de route ou dans une autre direction où ils pourraient gêner vos collègues ou les passants.
- Évitez d'accumuler des matériaux dans la zone de travail.

INFORMATION

Si vous utilisez la machine en dehors du Royaume-Uni, veuillez vous référer aux normes de sécurité locales.

**AVERTISSEMENT**

Ne tentez pas d'introduire de force des matériaux de plus de 150mm de diamètre dans la machine.

2.2 SÉCURITÉ GÉNÉRALE



ARRÊTEZ la machine avant de faire des réglages, de faire le plein de carburant ou de la nettoyer.

VEILLEZ à s'assurer que toutes les pièces mobiles de la machine se sont arrêtées. Retirez la clé de contact avant de commencer tout entretien ou lorsque la machine est laissée sans surveillance.

VÉRIFIEZ que la machine se trouve sur un sol horizontal, qu'elle est bien soutenue et qu'elle ne peut pas se déplacer pendant l'utilisation.

FAITES FONCTIONNER la machine à la puissance maximale.

VÉRIFIEZ régulièrement la machine pour détecter visuellement d'éventuelles fuites de liquide.

FAITES des pauses régulières. Le port d'équipements de protection peut donner chaud et être fatigant, provoquant un manque de concentration et augmentant le risque d'accident.

GARDEZ les mains, les pieds et les vêtements à l'écart de la zone d'alimentation, de la goulotte de décharge et des composants mobiles.

ARRÊTEZ retirer les débris attachés au bois, tels que les clous, le fil ou le maille avant de commencer les travaux.



N'UTILISEZ PAS la machine en cas de mauvaise visibilité ou d'éclairage insuffisant.

N'UTILISEZ PAS ou ne tentez pas de démarrer la machine si la goulotte de décharge ou les protections ne sont pas installées de manière correcte et sûre.

NE VOUS TENEZ PAS directement devant la trémie d'alimentation pendant l'utilisation de la machine. Tenez-vous sur un côté.

EMPÊCHEZ les matériaux suivants de pénétrer dans la machine car ils provoqueront probablement des dommages :

BRIQUES	MÉTAL
CORDE	VERRE
TISSU	CAOUTCHOUC
PLASTIQUE	RACINES
PIERRE	PLANTES À MASSIF

NE VOUS TENEZ PAS devant la goulotte de décharge.

NE FUMEZ PAS pendant le plein de carburant. Le carburant est très inflammable et peut exploser dans certaines conditions.

EMPÊCHEZ toute personne n'ayant pas reçu d'instructions de faire fonctionner la machine.

NE GRIMPEZ JAMAIS sur la machine, sauf si une plaque est installée sur une machine à chenilles

NE MANIPULEZ PAS les matériaux partiellement engagés dans la machine pendant qu'elle fonctionne.

NE TOUCHEZ PAS les câbles exposés pendant que la machine fonctionne.

2.3 INFORMATIONS SUR LES TESTS DE BRUIT

Machine TR6D24

Remarques Essai de broyage de copeaux de 50 x 50 mm avec du pin scié de 4m de long.

Des niveaux de bruit supérieurs à dB(A) seront subis au niveau du poste de travail et dans un rayon de un mètre. Les opérateurs et les personnes doivent toujours porter des protections auditives appropriées pendant le fonctionnement de la machine, afin d'éviter les risques de détérioration de l'audition.





Figure 17 - Informations sur les tests de bruit






Pression acoustique d'émission pondérée A (à côté de l'oreille de l'opérateur) $L_{pA} = 106.2$ dB(A).
Pression acoustique instantanée maximale pondérée C (à côté de l'oreille de l'opérateur) $LC_{peak} = 126.2$ dB(C). Les résultats sont calculés dans un rayon de 10 mètres.



Niveau de puissance sonore garanti : 122 dB(A)

Conformément à la norme BS EN 13525 relative à la sécurité des machines forestières et broyeurs de branches ainsi qu'à la directive 2006/42/CE relative aux machines.

2.4 AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

Autocollant	Description	Autocollant	Description
	Marquage CE (Conformité Européenne). Déclaration du fabricant affirmant que le produit respecte les principales exigences de la législation européenne en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement. Le marquage UK Conformity Assessed est une marque de certification qui indique la conformité aux exigences applicables pour les produits vendus en Grande-Bretagne.		Avertissement : Après avoir appuyé sur les dispositifs d'arrêt, pour les remettre à leur position d'origine. Le bouton vert du bac à bac sera désactivé et le bouton orange sera actif. Appuyez simultanément sur les boutons vert et orange du bac à réserve pour réactiver le bouton vert du bac à réserve. Appuyez à nouveau sur le bouton vert du bac de réception pour réactiver les rouleaux d'alimentation dans le sens avant.
	Avertissement : Risque d'accès aux composants d'alimentation et/ou de broyage (coupure, écrasement et enchevêtrement)		Avertissement : Risque d'entraînement dans le mécanisme d'alimentation. Avertissement : Restez dans l'espace de chargement manuel indiqué lorsque vous alimentez le broyeur. Avertissement : Ne montez pas dans la goulotte d'alimentation.
	Avertissement : Lisez les manuels d'utilisation avant d'intervenir sur la machine.		Réglez les commandes du rouleau d'alimentation sur 4,5 afin d'obtenir des résultats optimaux lors du déchiquetage de feuilles.

Autocollant	Description	Autocollant	Description
	Utilisez uniquement des gants bien ajustés ainsi que des protections auditives et oculaires appropriées pour vous protéger contre le risque d'éjection de matériaux.		Appliquez 2x doses de graisse sur chaque graisseur une fois par semaine.
	Serrez les écrous du volant à un couple de 310 Nm. Avertissement : risque de coupure.		Avertissement : Ne faites pas tourner le moteur lorsque la goulotte d'éjection est déposée.
	Sur cette machine, utilisez uniquement du carburant diesel EN590.		Tirez le dispositif d'arrêt d'urgence vers le haut pour engager les rouleaux d'alimentation si ceux-ci sont arrêtés.
	Appuyez sur la barre d'arrêt pour arrêter les rouleaux d'alimentation		Assurez-vous que toutes les pièces rotatives sont arrêtées avant de procéder à l'entretien.
	Portez une visière grillagée (EN 1731)		Portez un casque de sécurité pour tronçonneuse (EN 397)

Autocollant	Description	Autocollant	Description
	Portez des chaussures avec pointe en acier (EN 345-1) lorsque vous utilisez le broyeur de branches		Portez des vêtements en bon état, très résistants et bien ajustés. Portez des vêtements haute visibilité (EN 471) si nécessaire.
	Attention : les vibrations dues au transport peuvent desserrer les leviers de serrage de la goulotte d'éjection. Contrôlez-les fréquemment.		Attention : n'introduisez pas de déchets de voirie dans la machine. Les gravillons et les pierres endommagent les lames.
	Vérifiez que la goulotte d'éjection dirige les copeaux vers un emplacement sûr afin que personne ne soit blessé et qu'aucun équipement ne soit endommagé.		Danger - Les copeaux et les débris sont éjectés avec force
	Point de retenue		Point de levage
	Ne tirez pas ici		Position de remorquage

Autocollant	Description	Autocollant	Description
	Maintenir la pression des pneus à 3.5 bar		Coupe batterie afin de préserver la charge en cas d'arrêt prolongé.
	Arrêter le moteur avant de faire le plein du broyeur.		Ne pas sangler le broyeur à l'aide de la bar de sécurité.
	Point d'arrimage prévu pour le sanglage et le transport du broyeur.		

CHAPITRE 3: TRANSPORT ET STOCKAGE

Dans ce chapitre:

3.1 Chargement de la machine sur une remorque	46
3.2 Déchargement de la machine d'une remorque	46
3.3 Levage de la machine	47
3.4 Retrait de la goulotte de décharge	48
3.5 Stockage	50
3.5.1 Préparation de la machine pour le stockage	50
3.5.2 Placer dans le stockage	50
3.5.3 Pendant le stockage	51
3.5.4 Fin du stockage	51

3.1 CHARGEMENT DE LA MACHINE SUR UNE REMORQUE

INFORMATION

La machine ne doit être transportée que sur une remorque; elle ne comporte pas de barre de remorquage ni de roues. La machine ne doit en aucun cas être remorquée.

1. Placez la machine sur votre remorque, puis assurez-vous que les opérations suivantes ont été effectuées avant de partir :
 - a. Le moteur est arrêté.
 - b. Le plateau de trémie et le repose-pied sont en position relevée.
 - c. La machine est attachée à l'aide des points de retenue situés sur les deux chenilles.

Reportez-vous au manuel de votre remorque pour savoir comment attacher correctement la machine.

2. Lorsque vous transportez la machine, respectez les exigences/limites légales de remorquage en vigueur dans votre pays.
3. Sur les chaussées déformées et irrégulières, réduisez la vitesse pour protéger la machine des vibrations excessives.
4. En tout-terrain:
 - a. Évitez les objets susceptibles de heurter la plaque inférieure de la remorque.
 - b. Évitez les pentes raides.
5. Évitez les terrains présentant trop de nids de poule.
6. Soyez extrêmement prudent lorsque vous faites marche arrière avec la remorque, car l'empattement court des roues réagit rapidement à la direction.

3.2 DÉCHARGEMENT DE LA MACHINE D'UNE REMORQUE

Suivez la procédure ci-après pour décharger la machine de la remorque en toute sécurité.

1. Assurez-vous que la remorque se trouve sur un sol horizontal et stable et abaissez les éventuels stabilisateurs.
2. Détachez les sangles utilisées pour attacher la machine.
3. Démarrez le moteur.
4. Descendez lentement la rampe en déplaçant les niveleurs dans la direction souhaitée.

3.3 LEVAGE DE LA MACHINE

**DANGER**

L'anneau de levage ne doit pas être utilisé en tant que point de levage unique.

**ATTENTION**

Lorsque vous soulevez le broyeur de branches, veuillez noter que l'anneau de levage ne peut supporter que le poids de la machine.

- Utilisez une manille de sécurité de capacité correcte.
- Inspectez l'anneau de levage avant chaque utilisation.
- N'utilisez pas l'anneau de levage s'il est endommagé.
- N'utilisez pas de crochet de treuil directement sur l'anneau de levage.




Figure 18 - Anneau de levage

3.4 RETRAIT DE LA GOULOTTE DE DÉCHARGE

**DANGER**

NE RETIREZ pas la pince de goulotte arrière lorsqu'on enlève la goulotte. Faire de la chute la chute

La goulotte de décharge ne doit être retirée que pour le stockage et le transport. Dans aucune autres circonstances ne doit retirer la goulotte de décharge.

1. Arrêtez le moteur.
2. Retirez la clé de contact et conservez-la dans un endroit sûr.
3. Tournez la goulotte de décharge afin qu'elle ne pende pas sur la machine
4. Desserrer le pince de rotation de la goulotte avant en tournant le levier de pince.




Figure 19 - Rotation de la goulotte

5. Retirez le collier et l'écrou de collage et mettez les dans un endroit sûr. Maintenez la pince et l'écrou lors du retrait afin qu'ils ne tombent pas.




Figure 20 - Retirer le collier et l'écrou

6. Desserrez le collier arrière en tournant le levier de collage.




Figure 21 - Pince de rotation arrière

7. À l'aide de 2x mains, glissez soigneusement la goulotte vers l'arrière la retirant de la machine.

3.5 STOCKAGE

Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, vous devez la stocker correctement. Si vous préparez la machine avec soin et que vous l'entretenez régulièrement, vous pouvez éviter de la détériorer et de l'endommager pendant son stockage.

3.5.1 PRÉPARATION DE LA MACHINE POUR LE STOCKAGE

1. Nettoyez la machine pour éliminer tous les matériaux indésirables et les produits corrosifs.
2. Séchez la machine pour éliminer les solvants et l'humidité.
3. Appliquez de la graisse sur les pièces mobiles.
4. Contrôlez la machine pour détecter les pièces usées ou endommagées. Remplacez-les si nécessaire.
5. Remplissez le réservoir de carburant pour éviter la formation de condensation dans le réservoir.
6. Examiner tous les niveaux de liquides Faites l'appoint si nécessaire.
7. Débranchez et déposez la batterie (placez-la dans un endroit approprié).
8. Faites pivoter la goulotte d'éjection de manière à ce qu'elle soit positionnée au-dessus du centre de la machine.

3.5.2 PLACER DANS LE STOCKAGE

1. Garez la machine sur un sol horizontal et ferme.
 - a. Garez la machine dans un endroit facile d'accès. (Au cas où la machine ne démarrerait pas à la fin de la période de stockage).
 - b. Placez des cales appropriées sous la machine pour qu'elle ne soit plus en contact direct avec le sol.
2. Retirez la clé de contact.
3. Déposez la batterie.
 - a. Conservez la batterie dans un endroit chaud et sec.
 - b. Chargez la batterie de temps en temps.
4. Si vous gardez la machine à l'extérieur, couvrez-la avec des bâches ou des plaques en plastique.

3.5.3 PENDANT LE STOCKAGE

Faire fonctionner les fonctions de la machine chaque semaine afin d'éviter l'accumulation de la rouille dans le moteur et les circuits hydrauliques et pour minimiser la détérioration de les joints hydrauliques

1. Retirez tout les couvercles.
2. Examiner tous les niveaux de liquides Si nécessaire, ajoutez plus de carburant
3. Installez une batterie chargée.
4. Démarrez le moteur.
5. Actionnez les commandes des rouleaux d'alimentation. S'assurer que les fonctions du rouleau d'alimentation fonctionnent correctement.
6. Préparation de la machine pour le stockage.

3.5.4 FIN DU STOCKAGE

1. Retirez tout les couvercles.
2. Examiner tous les niveaux de liquides Si nécessaire remplacez le liquide ou rajoutez du liquide.
3. Vérifier la pression et l'état des pneus.
4. Nettoyez la machine pour éliminer tous les matériaux indésirables et les produits corrosifs. Séchez la machine pour éliminer les solvants et l'humidité. Nettoyez la machine pour enlever tous les matériaux indésirables et les produits corrosifs.
5. Installez une batterie chargée.
6. Démarrez le moteur.
7. Actionnez les commandes des rouleaux d'alimentation. S'assurer que les fonctions du rouleau d'alimentation fonctionnent correctement.

Cette page a été intentionnellement laissée vierge

CHAPITRE 4: FONCTIONNEMENT

Dans ce chapitre:

4.1 Préparation à l'utilisation	54
4.2 Positionnement de la machine pour l'utilisation	55
4.3 Test de sécurité et de fonctionnement	58
Boutons vert et orange de la trémie	58
4.4 Molette de vitesse du rouleau	61
4.5 Démarrage du broyeur machine	62
4.6 Fonctionnement de la machine	64
4.7 Arrêt du broyeur machine	66
4.8 Élimination des blocages	67
4.9 Dépose de la trémie	70
4.10 Pose de la trémie	72
4.11 Sécurité dans les pentes	74

4.1 PRÉPARATION À L'UTILISATION

N'essayez pas d'utiliser une machine nouvellement livrée avant de vous conformer aux instructions de préparation à l'utilisation. L'opérateur doit connaître parfaitement les instructions d'utilisation et de sécurité avant d'utiliser la machine.

Généralités

La machine a été lubrifiée, réglée et testée par le fabricant avant sa livraison ; toutefois, une unité neuve doit être correctement préparée pour le service en effectuant les contrôles quotidiens



AVERTISSEMENT

N'utilisez la machine qu'en se tenant sur la plaque de pied face vers l'arrière de la machine.



AVERTISSEMENT

La machine n'est pas homologuée sur la route, ne fonctionne pas sur les voies et les voies publiques.



AVERTISSEMENT

La machine est conçue pour transporter un opérateur à la fois, en aucune circonstance il doit y avoir des passagers sur la machine.

INFORMATION

Lorsque la machine est neuve, le niveau d'huile hydraulique peut baisser lors de la première utilisation. Vérifiez régulièrement le niveau et faites l'appoint jusqu'à ce qu'il se stabilise. S'il est nécessaire de faire l'appoint d'huile, nettoyez complètement autour du bouchon de remplissage avant de l'enlever afin que les débris ne tombent pas dans le réservoir d'huile, faites l'appoint selon les besoins et remettez le bouchon de remplissage en place.

Toutes les vérifications concernent l'état de maintenance de la machine. Certains concernent votre sécurité. Demandez à votre technicien de service de vérifier et de corriger tout défaut.

4.2 POSITIONNEMENT DE LA MACHINE POUR L'UTILISATION



ATTENTION

Soyez prudent lorsque vous abaissez et soulevez la trémie. Manipulation incorrecte de la trémie peut entraîner des blessures.



AVERTISSEMENT

Respectez tous les avertissements de sécurité pertinents lorsque vous positionnez la machine pour l'utiliser.

Pour l'éteindre en sécurité, suivre la procédure ci-dessous.

1. Assurez-vous que la machine se trouve sur un sol plat, horizontal et stable.




Figure 22 - Positionnement de la machine

2. Relâchez les deux loquets de verrouillage du plateau de trémie.




Figure 23 - Loquet de verrouillage du plateau de trémie

3. Abaissez le plateau de trémie de manière contrôlée (ne laissez pas tomber le plateau de trémie).
4. Engagez les loquets de verrouillage pour verrouiller le plateau de trémie en position basse.




Figure 24 - Plateau de trémie verrouillé en position basse

5. Faites pivoter la goulotte d'éjection pour diriger les copeaux de bois dans une direction sûre, afin d'éviter toute blessure ou tout dommage matériel.
6. Vous êtes maintenant prêt à démarrer le moteur.

4.3 TEST DE SÉCURITÉ ET DE FONCTIONNEMENT

Le test de sécurité et de fonctionnement permet de vérifier que les dispositifs de sécurité et les commandes de la machine fonctionnent correctement.



ATTENTION

Si l'un de ces contrôles échoue, éteignez la machine, retirez la clé du commutateur d'allumage et contactez FörstAssist



AVERTISSEMENT


Les dispositifs de sécurité et les commandes défectueux ou fonctionnant mal peuvent exposer les utilisateurs à des risques de blessures. Si la machine échoue à l'un des contrôles de sécurité et de fonctionnement, ne l'utilisez pas.

BOUTONS VERT ET ORANGE DE LA TRÉMIE

Tableau 2 - Test de sécurité et de fonctionnement

	Action	Résultat attendu	
1	Démarrez la machine et laissez le moteur tourner au ralenti.		☐
2	Augmentez le plateau de la trémie.		☐
3	Sur le côté gauche du plateau de trémie, faites ce qui suit :		
4	a. Appuyez sur le bouton vert du bac de réception.	Les rouleaux d'alimentation ne tournent pas	☐
	b. Appuyez sur le bouton orange du bac de réception et maintenez-le enfoncé.	Les rouleaux d'alimentation ne tournent pas	☐
5	Sur le côté droit du plateau de trémie, faites ce qui suit :		☐
	a. Appuyez sur le bouton vert du bac de réception.	Les rouleaux d'alimentation ne tournent pas	☐
	b. Appuyez sur le bouton orange du bac de réception et maintenez-le enfoncé.	Les rouleaux d'alimentation ne tournent pas	☐
6	Abaissez le plateau de trémie.		☐
7	Sur le côté gauche du plateau de trémie, faites ce qui suit :		
	a. Appuyez sur le bouton vert du bac de réception.	Les rouleaux d'alimentation ne tournent pas	☐
	b. Appuyez sur le bouton orange du bac de réception et maintenez-le enfoncé.	Les rouleaux d'alimentation tournent continuellement vers l'arrière lorsqu'ils sont maintenus	☐
8	Sur le côté droit du plateau de trémie, faites ce qui suit :		☐
	a. Appuyez sur le bouton vert du bac de réception.	Les rouleaux d'alimentation ne tournent pas	☐
	b. Appuyez sur le bouton orange du bac de réception et maintenez-le enfoncé.	Les rouleaux d'alimentation tournent continuellement vers l'arrière lorsqu'ils sont maintenus	☐
9	Augmentez le régime du moteur au maximum tr/min.		☐

	Action	Résultat attendu	
10	Sur le côté droit du plateau de trémie, faites ce qui suit :		
	a. Appuyez sur le bouton vert du bac de réception.	Les rouleaux d'alimentation tournent vers l'avant	☐
	b. Appuyez sur le bouton orange du bac de réception et maintenez-le enfoncé.	Les rouleaux d'alimentation tournent continuellement vers l'arrière lorsqu'ils sont maintenus	☐
11	Sur le côté gauche du plateau de trémie, faites ce qui suit :		
	a. Appuyez sur le bouton vert du bac de réception.	Les rouleaux d'alimentation tournent vers l'avant	☐
	b. Appuyez sur le bouton orange du bac de réception et maintenez-le enfoncé.	Les rouleaux d'alimentation tournent continuellement vers l'arrière lorsqu'ils sont maintenus	☐
12	Appuyez sur n'importe quel bouton vert du bac de réception.	Les rouleaux d'alimentation tournent vers l'avant	☐
13	Presse la barre d'arrêt	Les rouleaux d'alimentation s'arrêtent.	☐
14	a. Appuyez sur n'importe quel bouton vert du bac de réception.	Les rouleaux d'alimentation s'arrêtent et le bouton vert du bac de réception se verrouille	☐
	b. Appuyez simultanément sur les boutons vert et orange du bac de réception.	Le bouton vert du bac de réception se déverrouille	☐
	c. Appuyez sur le bouton vert du bac de réception.	Les rouleaux d'alimentation tournent vers l'avant	☐
15	a. Appuyez sur un bouton d'arrêt d'urgence.	Les rouleaux d'alimentation s'arrêtent et le bouton vert du bac de réception se verrouille	☐
	b. Appuyez simultanément sur les boutons vert et orange du bac de réception	Le bouton vert du bac de réception se déverrouille	☐
	c. Appuyez sur le bouton vert du bac de réception.	Les rouleaux d'alimentation tournent vers l'avant	☐
16	Appuyez sur le bouton orange du bac de réception et maintenez-le enfoncé.	Les rouleaux d'alimentation tournent continuellement vers l'arrière lorsqu'ils sont maintenus	☐
17	Vérifiez tous les arrêts d'urgence (le cas échéant). Répétez les étapes 15 et 16.		☐
18	Appuyez sur n'importe quel bouton vert du bac de réception.	Les rouleaux d'alimentation tournent vers l'avant	☐
19	Augmentez le plateau de la trémie.	Les rouleaux d'alimentation s'arrêtent.	☐
20	Abaissez le plateau de trémie.		☐
21	Appuyez sur n'importe quel bouton vert du bac de réception.	Les rouleaux d'alimentation tournent vers l'avant	☐
22	Tourner la valve de contrôle des rouleaux d'alimentation entre 1 et 10	La vitesse des rouleaux d'alimentation diminue et augmente.	☐
23	Réduisez le régime du moteur au ralenti.	Les rouleaux d'alimentation s'arrêtent.	☐
24	Augmentez le régime du moteur au maximum tr/min.	Les rouleaux d'alimentation tournent vers l'avant	☐
25	Réduisez le régime du moteur au ralenti.	Laissez le moteur tourner au ralenti pendant 30 secondes.	☐
26	Ouvrez le capot.	Le moteur s'arrête.	☐



- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Barre d'arrêt | 3 Bouton vert du bac de réception |
| 2 Bouton orange du bac de réception | 4 E-stop |

Figure 25 - Commandes du rouleau d'alimentation

4.4 MOLETTE DE VITESSE DU ROULEAU

La vitesse du rouleau d'alimentation peut être réglée en fonction du matériau broyé reportez-vous à la Figure 26.

1. Tournez le cadran pour aligner le nombre sur le repère de peinture (1, Figure 26).
2. Réglez la vitesse du rouleau d'alimentation pour que le mode No Stress (sans contraintes) fonctionne le moins possible, afin d'obtenir le meilleur rendement.
3. En cas d'alimentation de Leylandii ou de feuilles, réglez la vitesse du rouleau d'alimentation sur **4,5**.
4. Distributeur de réglage de vitesse.

Position indiquée par un repère de peinture. (1, Figure 26) :

- 0 = minimum
- 10 = maximum




Figure 26 - Molette de vitesse du rouleau

4.5 DÉMARRAGE DU BROEUR MACHINE

Avant la première utilisation de la machine, effectuez les contrôles quotidiens.

Pour démarrer le broyeur en toute sécurité, suivez la procédure de démarrage ci-dessous.

1. Insérez la clé dans le contact.
2. Assurez-vous que la goulotte de décharge est orientée dans une direction sûre.
3. Tournez la clé de 90° dans le sens antihoraire.
L'écran s'allume.




Figure 27 - Clé en position ON

4. Après l'allumage de l'écran, tournez la clé de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenez la clé dans cette position jusqu'à la démarrage du moteur ou la fin de la manivelle.



AVERTISSEMENT

Le cycle de démarrage dure généralement 10 secondes. Si le moteur ne démarre pas, coupez le contact, attendez 30 secondes puis démarrez le moteur.




Figure 28 - Clé dans la position de démarrage du moteur

- Si le moteur ne démarre pas, tournez la clé sur la position OFF et revenez à l'étape 3.
 - Si le moteur ne démarre pas après trois tentatives, vérifiez qu'il ne présente pas de défauts.
5. Une fois le moteur démarré, réduisez le régime du moteur au ralenti et laissez tourner pendant 30 secondes pour l'écoulement de l'huile autour du moteur avant d'augmenter lentement la vitesse au maximum.

INFORMATION

Augmentez et diminuez lentement le régime moteur, surtout pendant les 50 premières heures d'utilisation.




Figure 29 - Position maximale de l'accélérateur

6. Vérifiez que le système de sécurité fonctionne correctement.
7. Le broyeur machine est maintenant prêt à l'emploi. Attendez que le moteur soit chaud avant toute utilisation intensive.

4.6 FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE



ATTENTION

N'actionnez pas les leviers gauche et droit en opposition l'un par rapport à l'autre lorsque le régime moteur est élevé, car cela ferait tourner la machine sur son axe. Cela pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.



ATTENTION

Soyez très prudent lorsque vous conduisez sur un sol incliné, car la machine risque de se renverser. Ne conduisez pas sur un sol dont l'inclinaison dépasse 15°.




ATTENTION

Vérifiez que le moteur et l'huile hydraulique sont chauds avant de travailler sur un sol incliné. Si la machine doit être arrêtée sur un sol incliné, vérifiez qu'elle est dirigée vers le haut ou vers le bas de la pente et calez les deux chenilles du côté de la descente.

INFORMATION

Évitez de conduire sur un sol trop mou pour supporter le poids de la machine.

Les commandes de conduite se trouvent toutes sur le capot moteur. Elles peuvent être manœuvrées en se tenant debout sur le repose-pied repliable.



Article	Description
1	Levier de chenille gauche
2	Levier de chenille droite
3	Levier de chenille à largeur variable

Figure 30 - Commandes

Le levier 1 permet d'actionner la chenille gauche. En poussant ce levier vers l'avant, la machine tourne à droite ; en tirant ce levier, elle recule à gauche.

Le levier 2 permet d'actionner la chenille droite. En poussant ce levier vers l'avant, la machine tourne à gauche ; en tirant ce levier, elle recule à droite.

En poussant les deux leviers, la machine avance ; en tirant les deux leviers, la machine recule.

Le levier 3 permet d'actionner la chenille à largeur variable de la machine. En poussant ce levier vers l'avant, la base de la chenille s'élargit. En tirant ce levier, la base de la chenille se rétrécit.

4.7 ARRÊT DU BROYEUR MACHINE

Pour l'éteindre en sécurité, suivre la procédure ci-dessous.

INFORMATION

Augmentez et diminuez lentement le régime moteur, surtout pendant les 50 premières heures d'utilisation.

1. Tournez la manette des gaz dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire le régime moteur au ralenti.




Figure 31 - Accélérateur ralenti position

2. Laissez le moteur tourner à vide et au ralenti pendant 30 secondes.
3. Tournez la clé de 90° dans le sens antihoraire.




Figure 32 - Clé en position d'arrêt

4. Attendez que le moteur s'arrête complètement.
5. Retirez la clé de contact et conservez-la dans un endroit sûr.

4.8 ÉLIMINATION DES BLOCAGES

Faites attention ; tout ce qui est introduit dans la machine doit ressortir par la goulotte d'éjection.



DANGER

Arrêtez le moteur avant de tenter d'éliminer tout blocage dans la machine. Tout manquement à cette règle de sécurité est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.



AVERTISSEMENT

Faites attention lorsque vous éliminez les blocages ; l'énergie potentiellement présente dans la machine peut provoquer des mouvements brusques entre les dents et les composants d'alimentation.



AVERTISSEMENT

Surveillez toujours le flux de copeaux de bois sortant de la goulotte d'éjection. Si le flux s'arrête, **arrêtez immédiatement d'introduire des matériaux**. Si vous continuez à introduire des matériaux, cela entraînera un blocage compact et il sera plus difficile de l'éliminer.

1. Arrêtez le moteur
2. Retirez la clé de contact et conservez-la dans un endroit sûr.

Contrôlez la goulotte d'éjection:

3. Retrait de la goulotte de décharge
4. Assurez-vous qu'il n'y a pas de blocage dans la goulotte d'éjection.
Si la goulotte d'éjection est bloquée, retirez le matériau indésirable.

Contrôlez le volant et la chambre de broyage:



ATTENTION

Lorsque vous déplacez le volant dans une certaine direction, positionnez correctement vos mains pour éviter toute blessure. Positionnez vos mains comme indiqué sur la Figure 33 et la Figure 34.




Figure 33 - Pousser le volant loin de vous




Figure 34 - Tirer le volant vers vous

5. Vérifiez que le volant tourne librement.
6. Si le volant ne tourne pas librement, procédez comme suit :

7. En portant des gants de protection et en utilisant un **morceau de bois**, nettoyez soigneusement la chambre de broyage.

Contrôlez les rouleaux d'alimentation :

8. Ouvrez le capot.
9. Ouvrez le couvercle de la chambre de broyage.
10. À l'aide de un outil adapté, desserrer la courroie de tension principale.




Figure 35 - Ressort centre écrou

11. Insérez l'outil de levage du rouleau d'entraînement supérieur (1, Figure 36) dans la fente (2, Figure 36).




Figure 36 - Tension du ressort du rouleau d'alimentation

12. 2x personnes sont nécessaires pour cette étape. Une personne soulève le rouleau d'alimentation supérieur (2, Figure 37) en position complètement ouverte tandis que l'autre personne, portant des gants de protection et à l'aide d'un morceau de bois, dégage soigneusement le blocage de l'intérieur de la chambre d'alimentation.




Figure 37 - Relevage du boîtier du rouleau d'alimentation supérieur



ATTENTION

Faites attention ; il s'agit de la zone de coupe de la machine. Les rouleaux d'alimentation supérieur et inférieur comportent des dents tranchantes et les lames de coupe du volant ne sont pas loin. **Ne mettez pas les mains dans cette zone.**

4.9 DÉPOSE DE LA TRÉMIE

**DANGER**

La trémie pèse environ 130 kg. N'essayez **PAS** de poser la trémie sans l'aide d'une autre personne. Reportez-vous à votre évaluation des risques.

**DANGER**

N'essayez **PAS** de poser la trémie sur un sol irrégulier ou mou. Vous risqueriez de tomber ou de trébucher en manipulant la trémie.

Pour poser la trémie, suivez la procédure ci-après:

1. Arrêtez le moteur.
2. Retirez la clé du contact et rangez-la dans un endroit sûr.
3. Débranchez la fiche de la prise.




Figure 38 - Débrancher la fiche

4. À l'aide d'un outil approprié, retirez **UNIQUEMENT** les écrous et les boulons situés sur la face inférieure, de chaque côté et entre la trémie et le support de trémie.




Figure 39 - Boulons de la trémie, côté gauche




Figure 40 - Boulons de la trémie, côté droit

5. À l'aide d'un outil approprié, desserrez les boulons situés le long du bord supérieur de la trémie.

**ATTENTION**

Le retrait de ces boulons entraînera la chute de la trémie.

6. Fermez et verrouillez le plateau de trémie.
7. Soulevez lentement et délicatement la trémie jusqu'à ce que les boulons supérieurs ne se trouvent plus dans les fentes correspondantes.




Figure 41 - Lever la trémie

8. La trémie est maintenant déposée de la machine. Placez lentement et délicatement la trémie dans un endroit sûr.

4.10 POSE DE LA TRÉMIE



DANGER

La trémie pèse environ 130 kg. N'essayez **PAS** de poser la trémie sans l'aide d'une autre personne. Reportez-vous à votre évaluation des risques.



DANGER

N'essayez **PAS** de poser la trémie sur un sol irrégulier ou mou. Vous risqueriez de tomber ou de trébucher en manipulant la trémie.

Pour poser la trémie, suivez la procédure ci-après:

1. Arrêtez le moteur.
2. Retirez la clé du contact et rangez-la dans un endroit sûr.
3. Vissez partiellement les boulons dans les trous supérieurs de la trémie.
4. Abaissez délicatement la trémie en insérant les boulons situés sur le dessus de la trémie dans les fentes correspondantes situées sur la plaque de fixation de la trémie.




Figure 42 - Poser la trémie

5. Une fois la trémie en place, serrez les boulons à un couple de **86Nm**.

6. Rebranchez la fiche du plateau de trémie.




Figure 43 - Brancher la fiche

7. Abaissez le plateau de trémie.
8. À l'aide d'un outil approprié, replacez les écrous et les boulons sur la face inférieure, de chaque côté de la trémie et entre le support de trémie et la trémie. Serrez les boulons à un couple de **86Nm**.




Figure 44 - Boulons de la trémie, côté gauche




Figure 45 - Boulons de la trémie, côté droit

9. Fermez le couvercle de la chambre de broyage.
10. Fermer le capot.

4.11 SÉCURITÉ DANS LES PENTES



DANGER

En cas d'utilisation dans une pente ou sur une surface irrégulière, la machine peut basculer et provoquer des blessures graves, voire mortelles, notamment par écrasement.



ATTENTION

Les conditions liées au sol peuvent affecter considérablement les valeurs indiquées dans cette section. Soyez très prudent lorsque vous faites fonctionner la machine sur un sol mouillé ou humide.

La sécurité d'utilisation de la machine dans les pentes dépend de nombreux facteurs, notamment :

- Le caractère régulier ou déformé du sol
- La possibilité que le sol cède et que la machine bascule inopinément vers l'avant, l'arrière ou les côtés
- La proximité de fossés, d'ornières, de souches ou d'autres obstacles et les changements soudains d'inclinaison
- La vitesse
- Les virages
- Les performances de freinage
- Les compétences de l'opérateur

Il est important que l'opérateur soit conscient de ces conditions et qu'il ajuste le fonctionnement de la machine en conséquence.

Angle de fonctionnement maximal du broyeur:

L'angle maximal du moteur ne doit jamais être dépassé.

L'angle maximal de lubrification du moteur est de 15°.

CHAPITRE 5: MAINTENANCE

Dans ce chapitre:

5.1 Maintenance programmée	76
5.2 Contrôles quotidiens	77
5.3 Contrôles d'entretien hebdomadaires	79
5.4 Nettoyage de routine	81
5.4.1 Nettoyage haute pression	81
5.5 Ouverture du capot	82
5.6 Ouverture du couvercle de la chambre de broyage	83
5.7 Dépose du panneau latéral	85
5.8 Remplacement des lames	87
5.9 À propos de l'affûtage des lames	91
5.10 Retournement ou remplacement de l'enclume principale	93
5.11 Réglage de la tension de la courroie principale	96
5.12 Filtre à huile hydraulique	99
5.13 Remplacement du filtre hydraulique	100
5.14 Vidange de l'huile hydraulique	101
5.15 Batterie	102
5.15.1 Premiers secours	102
5.15.2 Vers le stockage à long terme	102
5.15.3 Remplacement de la batterie	103
5.15.4 Chargement de la batterie	104
5.15.5 Démarrage assisté de la batterie	105
5.16 Huiles, liquides et lubrifiants	106
5.17 Couples de serrage des fixations	107
5.18 Outils et accessoires	108

5.1 MAINTENANCE PROGRAMMÉE



ATTENTION

S'assurer que la clé est retirée du contact avant de commencer tout entretien ou la maintenance sur la machine.



ATTENTION

Soyez extrêmement prudent lorsque vous recherchez des fuites. Un liquide chaud peut provoquer des brûlures.



ATTENTION

Prenez beaucoup de précautions pour éviter toute blessure au moment de la dépose et de la remise en place des lames et des enclumes. Le volant peut tourner en provoquant un écrasement et des coupes dans et autour de la chambre de broyage.



ATTENTION

Les fuites d'huile hydraulique peuvent provoquer de graves blessures lorsque le moteur tourne et que le système est sous pression. Suite à une fuite, de l'huile sous haute pression peut facilement être injectée profondément dans la chair et le sang ; dans une telle situation, il convient de consulter immédiatement un médecin. **Ne recherchez pas de fuites pendant que le moteur tourne.** Les flexibles des moteurs hydrauliques du rouleau d'alimentation sont les composants risquant le plus d'être endommagés, car ils se déplacent constamment pendant l'utilisation. Si les flexibles sont remplacés, tous les joints doivent être remplacés en même temps.



ATTENTION

Des flexibles endommagés peuvent provoquer des accidents mortels. Inspectez régulièrement les flexibles. N'utilisez pas la machine si un flexible ou un raccord de flexible est endommagé.



ATTENTION

Liquide sous pression.

Il est possible que de fins jets de liquide sous haute pression pénètrent dans la peau. Éloignez votre visage et vos mains du liquide sous pression et portez des lunettes et des gants de protection. **Immobilisez le moteur avant de rechercher des fuites.** Si du liquide pénètre dans votre peau, consultez immédiatement un médecin.

INFORMATION

Lorsque la machine est neuve, le niveau d'huile hydraulique peut baisser lors de la première utilisation. Vérifiez régulièrement le niveau et faites l'appoint jusqu'à ce qu'il se stabilise. S'il est nécessaire de faire l'appoint d'huile, nettoyez complètement autour du bouchon de remplissage avant de l'enlever afin que les débris ne tombent pas dans le réservoir d'huile, faites l'appoint selon les besoins et remettez le bouchon de remplissage en place.

5.2 CONTRÔLES QUOTIDIENS

Effectuer les contrôles suivants avant de mettre l'unité en service opérationnel et avant chaque jour opérationnel

Tableau 3 - Contrôles quotidiens

Artículo	Vérification	D'autres mesures	✓ / X
1	Écrous, boulons et rondelles fixent	Contrôle visuel de tous les écrous, boulons et rondelles pour la sécurité	☐
2	Contrôle de l'accélérateur	Assurez-vous que la manette des gaz peut bouger librement et que le câble de la manette des gaz est entraîné. Compléter si nécessaire	☐
3	Vérifiez les leviers	Enlever tout débris	
4	Vérifiez le câble d'éclairage et l'adaptateur	En bon état	☐
5	Vérifier tous les niveaux de liquides	• Huile moteur • liquide de refroidissement • Huile hydraulique	☐
6	Vérifiez le radiateur	Pas de saleté ou de débris	☐
7	Ventilateur	Pas de saleté ou de débris	☐
8	Les capteurs de proximité ne sont pas endommagés et fonctionnent correctement	• Capot • Trémie plateau • Barre d'arrêt	☐
9	Décharge goulotte	• Colliers de goulotte - fonction et sécurité • Déflecteur poignée - monté et sécurisé	☐
10	Réservoir d'essence	Niveau de carburant et sans débris à l'intérieur	☐
11	Vérifiez la barre d'arrêt	• Libre à opérer • Les rouleaux d'alimentation s'arrêtent lorsqu'ils appuient	☐
12	Vérifiez le bouton d'arrêt d'urgence	• Libre à opérer • Les rouleaux d'alimentation s'arrêtent lorsqu'ils appuient	☐
13	Vérifiez les boutons du bac trémie	• Libre de dommages • Fonctionne correctement	☐
14	Fonction d'alimentation rouleau	Les rouleaux d'alimentation fonctionnent en arrière et en avant au maximum tr/min	☐
15	Vérifiez les bacs de trémie	Plateau de trémie sécurisé	☐
16	Vérifiez de la batterie	• Terminaux sécurisés • Pince sécurisé	☐

Pour des feuilles supplémentaires allez sur www.forstglobal.com.

5.3 CONTRÔLES D'ENTRETIEN HEBDOMADAIRES

Effectuez les contrôles suivants chaque semaine, ou après toutes les 8 heures d'utilisation.

Tableau 4 - Contrôles hebdomadaires

Artículo	Vérification	D'autres mesures	✓ / X
1	Effectuer tous les contrôles avant utilisation		☐
2	Système de graissage Cinq graisseurs dans le collecteur de graissage.	Appliquer 2 pompes de graisse par graisseur. (Si la température ambiante est basse, graisser avec le moteur en marche et les rouleaux d'alimentation en rotation).	☐
3	Vérifiez qu'aucun débris ne s'est accumulé dans l'ensemble du rouleau d'alimentation supérieur et autour de l'ensemble.	Retirer si présent	☐
4	Contrôlez la tension de la courroie principale.	Compléter si nécessaire	☐
5	Vérifiez le câble d'éclairage et l'adaptateur	Remplacer si endommagé	☐
6	Vérifiez les enclumes	Remettre en place ou remplacer si nécessaire	☐
7	Vérifier les roulements principaux du volant	• Vérifiez le câble d'éclairage et l'adaptateur • Libre de dommages	☐
8	Vérifier les poulies et le blocage de conique sur le volant	• En bon état	☐
9	Tension du ressort du rouleau d'alimentation	Compléter si nécessaire	☐
10	Vérifiez qu'aucun débris ne s'est accumulé dans l'ensemble du rouleau d'alimentation supérieur et autour de l'ensemble.	Retirer si présent	☐
11	Vérifiez les supports du moteur des rouleaux d'alimentation	Sécurisé et en bon état Serrez si nécessaire	☐
12	Vérifiez les panneaux latéraux	Derrière le panneau est dégagé de débris - retirer le panneau si nécessaire	☐
13	Vérifier les bornes de la batterie	Serrer si déserrer	
14	Visuellement vérifier tout le câblage électrique	Câbles et conduits sécurisés et en bon état	☐
15	Visuellement vérifier tout le câblage électrique	• Pince sécurisé • Tous composants sans fuites	☐
16	Vérifiez les autocollants de sécurité	Les autocollants sont installés, lisibles et en bon état	☐

Pour des feuilles supplémentaires allez sur www.forstglobal.com.

5.4 NETTOYAGE DE ROUTINE

5.4.1 NETTOYAGE HAUTE PRESSION



AVERTISSEMENT

Le moteur et d'autres composants peuvent être endommagés par les systèmes de nettoyage haute pression. Il convient de prendre des précautions particulières si la machine doit être nettoyée à l'aide d'un système haute pression.

INFORMATION

Assurez-vous que l'alternateur, le démarreur, le boîtier de commande électrique et tout autre composant électrique sont protégés et ne sont pas nettoyés directement par le système de nettoyage haute pression. Ne dirigez pas le jet d'eau directement sur les roulements, les joints d'huile ou le système d'induction d'air et de refroidissement du moteur.

5.5 OUVERTURE DU CAPOT

Pour ouvrir le capot

1. Arrêtez le moteur.
2. Retirez la clé de contact et conservez-la dans un endroit sûr.
3. Relâchez les deux loquets du capot.
4. Ouvrez le capot.




Figure 46 - Capot

5.6 OUVERTURE DU COUVERCLE DE LA CHAMBRE DE BROYAGE

Pour accéder à la chambre de broyage:

1. Arrêtez le moteur.
2. Retirez la clé de contact et conservez-la dans un endroit sûr.
3. Ouvrez le capot.
4. Tournez la goulotte de décharge afin qu'elle ne pende pas sur la machine.




Figure 47 - Faites pivoter la goulotte de décharge

5. Déposez les deux boulons qui maintiennent le couvercle de la chambre de broyage en position fermée (Figure 48).




Figure 48 - Boulons du couvercle de la chambre de broyage

6. En utilisant la goulotte de décharge en tant que levier, ouvrez avec précaution le couvercle de la chambre de broyage et laissez-le reposer sur les butées de charnière.




Figure 49 - Ouvrez le couvercle de la chambre de broyage

INFORMATION

Lors de la fermeture de la chambre de déchiquetage, effectuer ces tâches à l'envers. Lors de l'installation des deux boulons du couvercle de la chambre de déchiquetage, serrez les boulons à **86 Nm**.

5.7 DÉPOSE DU PANNEAU LATÉRAL

En déposant le panneau latéral, vous aurez accès aux éléments suivants:

- Batterie
- Filtre à huile hydraulique
- Réservoir d'huile hydraulique
- Piège à pierres
- Fusibles
- Ressort

Pour déposer le panneau latéral:

1. Arrêtez le moteur.
2. Retirez la clé de contact et conservez-la dans un endroit sûr.
3. Déposez les boulons qui fixent le panneau (2, Figure 50).
4. Déposez le panneau latéral (1, Figure 51).




Figure 50 - Retirez les boulons




Figure 51 - Dépose du panneau latéral

5.8 REMPLACEMENT DES LAMES



ATTENTION

Les lames ne doivent pas être utilisées au-delà du repère d'usure. Le non respect de cet avertissement peut entraîner l'endommagement de la machine ainsi que des blessures graves, voire mortelles.



ATTENTION

Lors du remplacement des lames, faites très attention aux bords tranchants.



ATTENTION

Il convient de porter des gants de manutention lors du remplacement des lames. Tenez les lames par l'extrémité plate.



ATTENTION

Lorsque vous déplacez le volant dans une certaine direction, positionnez correctement vos mains pour éviter toute blessure. Positionnez vos mains comme indiqué sur dessous:




Figure 52 - Pousser le volant loin de vous




Figure 53 - Tirer le volant vers vous



AVERTISSEMENT

Si les lames ne sont pas affûtées, cela affectera les performances de broyage et augmentera prématurément l'usure de la machine, ce qui pourrait entraîner une panne de la machine.

1. Arrêtez le moteur.
2. Retirez la clé de contact et conservez-la dans un endroit sûr.
3. Débranchez les fils de la batterie.
4. Ouvrez le capot.

5. Ouvrez le couvercle de la chambre de broyage.




Figure 54 - Outil de verrouillage du volant

6. Tourner le volant moteur jusqu'à qu'il se positionne de verrouillage. (Figure 55).
7. Insérer l'outil de blocage de volant dans la rainure sur le volant. La rainure devient visible dès que la roue est dans la position correcte. (Figure 55).
8. Insérez la goupille de verrouillage dans le trou de boulon sur l'outil de verrouillage.
9. Fixez l'outil de verrouillage du volant en position à l'aide de l'un des boulons M12.




Figure 55 - Installation de l'outil de blocage du volant.

Déposez les anciennes lames:

1. Nettoyez tous les débris des boulons et des écrous du couteau
2. Utilisez la clé à douille de 24 mm de la pochette à outils ainsi qu'une barre de rupture pour desserrer les trois ensembles de boulons de lame.
 - Laissez les boulons de lame en place jusqu'à ce que la lame soit prête à être déposée.
 - Lorsque vous déposez les trois ensembles de boulons, ne laissez pas tomber d'écrou, de boulon ou de rondelle dans la chambre de broyage.
3. Déposez les ensembles de boulons inférieur.



AVERTISSEMENT

Les lames neuves ou réaffûtées sont tranchantes ; il convient de porter des gants de manutention. Lors de l'étape suivante, tenez la lame d'une main pour vous assurer qu'elle ne tombe pas.

4. Tout en tenant la lame, retirez l'ensemble de boulons de la lame supérieure.




Figure 56 - Dépose des lames

Pose des lames de rechange:**AVERTISSEMENT**

N'utilisez que des lames et des boulons de lame d'origine Först. Remplacez les boulons de lame chaque fois que les lames sont déposées.

**AVERTISSEMENT**

Lors de la pose de boulons de lame, AUCUN lubrifiant ne doit être appliqué sur les boulons. (310Nm correspond à un couple à sec)

**AVERTISSEMENT**

Aucun débris ne doit se trouver sous ou derrière les lames de rechange lorsqu'elles sont serrées ; la moindre quantité de débris peut entraîner une défaillance des lames et endommager la machine.

5. Nettoyez soigneusement le socle de la lame et éliminez la rouille et les débris de la surface.
6. Nettoyez et dégraissez soigneusement la lame de rechange.
7. Placez la lame de rechange contre le socle de la lame.
8. Fixez la lame dans le trou supérieur à l'aide d'un nouvel ensemble de boulons de lame.
9. Placez un nouvel ensemble de boulons de lame dans les trous inférieur.
10. Pour repérer la partie chanfreinée du boulon et de la lame, remuez doucement la lame lorsque vous serrez l'écrou à la main.
11. Avant de serrer l'ensemble de boulons de lame, assurez-vous que le bord arrière de la lame est serré contre le socle de la lame du volant.




Figure 57 - Position correcte du bord arrière de la lame



AVERTISSEMENT

Il peut être nécessaire d'utiliser des cales pour maintenir un jeu de 1 mm entre la lame et l'enclume, sur le bord intérieur (le plus proche de l'arbre du volant).

12. Serrez les ensembles de boulons à deux lames à **310 Nm** avec une clé de couple calibrée et une prise de 24mm.

INFORMATION

Chaque ensemble de boulons de lame ne peut être serré qu'une seule fois. Ne réutilisez jamais un ensemble de boulons de lame une fois qu'il a été monté sur le volant et serré à **310Nm**.

13. Assurez-vous que la lame est montée correctement.
14. Déposez l'outil de verrouillage du volant.
15. Tournez délicatement le volant jusqu'à la position suivante de la lame et répétez le processus pour la deuxième lame.

INFORMATION

Si vous devez poursuivre le travail avec le couvercle de la chambre de broyage ouvert, tournez le volant de sorte que les deux lames se trouvent à l'intérieur de la chambre de broyage.

16. Une fois le travail terminé, fermez le couvercle de la chambre de broyage, installez les deux boulons M12 et serrez-les à **86Nm**.
17. Branchez les fils de la batterie.

5.9 À PROPOS DE L'AFFÛTAGE DES LAMES

- Après l'affûtage, rétablissez l'écart entre les lames en utilisant une cale de lame.
 - Les cales sont disponibles dans les épaisseurs suivantes:

Pour assurer des performances optimales, gardez les lames du broyeur de branches bien affûtées.



Les lames du broyeur de branches ne peuvent être affûtées que par des professionnels.

Exigences en matière d'affûtage des lames

La dimension minimale de sécurité des lames est indiquée sur la Figure 58.





Figure 58 - Limite d'usure d'affûtage de la lame : 80 mm à 60 mm

Tableau 5 - Références des cales

Taille en mm	Référence
0,5	12-03-093.05
1	12-03-093.10
1,5	12-03-093.15

- Ne placez pas plus d'une cale sous chaque lame.
- Après l'affûtage, laissez un espace de 1mm entre l'extrémité intérieure de la lame et l'enclume.
Pour ce faire, placez une cale appropriée sous la lame.
- L'extrémité extérieure de la lame est automatiquement réglée, car l'enclume est placée à un angle donné par rapport à la lame.
- Avec un espace de 1mm à l'extrémité intérieure de la lame, l'extrémité extérieure de la lame doit se trouver à 3mm de l'enclume.



- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1 Enclume latérale | 4 Lame de volant |
| 2 Enclume | 5 Jeu de lames intérieur |
| 3 Jeu de lames extérieur | |

Figure 59 - Jeux de lames

Lors du changement des lames, assurez vous que chaque jeu de boulons de lame est remplacé chaque fois que le Assurez-vous de serrer tous les boulons de lame à 310 Nm.



AVERTISSEMENT

Lors de la pose de boulons de lame, AUCUN lubrifiant ne doit être appliqué sur les boulons. (310 Nm correspond à un couple à sec)

5.10 RETOURNEMENT OU REMPLACEMENT DE L'ENCLUME PRINCIPALE

Si une enclume est usée ou endommagée, tournez-la ou remplacez-la par une neuve.

💡 Vous pouvez tourner une enclume de 180° pour l'utiliser une deuxième fois.

1. Arrêtez le moteur.
2. Retirez la clé de contact et conservez-la dans un endroit sûr.
3. Ouvrez le capot et le couvercle de la chambre de broyage pour améliorer l'accès et la visibilité.
4. Localisez la fixation de l'enclume (1, Figure 60).
5. Déposez le boulon de serrage M12, la rondelle élastique et la rondelle plate.
6. Déposez la fixation de l'enclume.




Figure 60 - Position de la fixation de l'enclume

7. Retirez tous les débris pour avoir accès à l'extrémité de l'enclume.
8. Insérez un marteau à inertie approprié dans le trou M8 (2, Figure 61).




Figure 61 - Marteau à inertie

9. Lubrifiez la surface de l'enclume pour faciliter son retrait.
10. À l'aide du marteau à inertie, retirez l'enclume (3, Figure 62) par le côté de la chambre.




Figure 62 - Enclume retirée

11. Vérifiez que les sièges d'enclume situés à l'intérieur de la chambre ne sont pas endommagés ou usés.
12. Assurez-vous que les sièges d'enclume ne présentent pas de saletés ni de débris avant d'insérer l'enclume (4, Figure 63).




Figure 63 - Siège d'enclume

13. N'oubliez pas de:
 - a. Nettoyez toutes les surfaces de l'enclume.
 - b. Inspectez l'enclume pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée, ce qui empêcherait toute utilisation ultérieure.
 - c. If using the same anvil turn it 180° from its previous position.
14. Insérez l'enclume par le côté de la chambre, en veillant à ce qu'elle reste bien fixée à la plaque de base (5, Figure 64).




Figure 64 - Enclume fixée à la plaque de base

15. Poussez l'enclume le long du siège inférieur.
16. Poussez l'enclume dans le siège, sous l'enclume latérale (6, Figure 65).




Figure 65 - Enclume dans le siège vertical

17. Inspectez le boulon M12 et les rondelles.
S'ils présentent des signes d'endommagement ou d'usure, remplacez-les.
18. Fixez la fixation de l'enclume et le boulon de fixation.
19. Serrez le boulon de fixation M12 à un couple de 86 Nm.
20. Assurez-vous que l'enclume est montée correctement.
21. Fermez le couvercle de la chambre de broyage et le capot.

5.11 RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA COURROIE PRINCIPALE

Les courroies du volant doivent être vérifiées pour s'assurer que leur tension et leur état sont corrects. Si une courroie présente des signes d'usure, d'endommagement de la surface, de déchiquetage, de vitrage excessif, ou si elle a été trop tendue, elle doit être remplacée.

Dans le cas d'entraînements à plusieurs courroies, toutes les courroies doivent être remplacées en même temps. Les courroies trop détendues provoquent de mauvaises coupes et une usure excessive de la courroie et des poulies.

Pour contrôler la tension de la courroie principale et la régler si nécessaire, procédez comme suit :

1. Arrêtez le moteur.
2. Retirez la clé de contact et conservez-la dans un endroit sûr.
3. Ouvrez le capot.
4. Localisez le tendeur de courroie principale (1, Figure 66).




Figure 66 - Tendeur de courroie trapézoïdale

5. Contrôlez la tension de la courroie. La déflexion doit correspondre à la largeur d'une courroie.




Figure 67 - Tension correcte de la courroie principale

6. Pour accéder au moteur:

- a. À l'aide d'un outil adapté, desserrer la courroie de tension principale.
- b. Avec les boulons desserrés, utiliser un outil adapté pour déplacer le tendeur de courroie. Une pression contre la courroie augmente la tension et l'éloignement de la courroie réduit la tension.




Figure 68 - Tendeur de courroie trapézoïdale

7. Une fois la tension ajustée, fermez le capot.
8. Démarrez le moteur.
9. Laissez le moteur tourner au ralenti pendant 30 secondes.
10. Couper le moteur et retirer la clé du contacteur d'allumage.
11. Ouvrez le capot.
12. Contrôlez la tension de la courroie principale.
Si la tension est incorrecte, réglez-la à nouveau.

5.12 FILTRE À HUILE HYDRAULIQUE



AVERTISSEMENT

Utilisez des gants de protection appropriés pour éviter tout contact du liquide avec la peau.



AVERTISSEMENT

Suivez les procédures approuvées par les autorités locales en matière d'environnement pour mettre au rebut les liquides et les filtres.

Utilisez les procédures environnementales approuvées par les autorités locales pour la mise au rebut des fluides et des filtres.




Figure 69 - Filtre à huile hydraulique

Artículo	Description	Qtt	Artículo	Description	Qtt
1	Bouchon du filtre	1	5	Boîtier	1
2	Élément filtrant	1	6	Joint d'étanchéité	1
3	Bol du filtre	1	7	Reniflard	1
4	Joint torique	1			

5.13 REMPLACEMENT DU FILTRE HYDRAULIQUE



AVERTISSEMENT

Utilisez des gants de protection appropriés pour éviter tout contact du liquide avec la peau.



AVERTISSEMENT

Suivez les procédures approuvées par les autorités locales en matière d'environnement pour mettre au rebut les liquides et les filtres.

1. Démarrez le moteur.
2. Retirez la clé de contact et conservez-la dans un endroit sûr.
3. Soulevez le capot et localisez le boîtier de filtre hydraulique.
4. À l'aide d'un outil adapté, dévissez et retirez le bouchon du boîtier de filtre hydraulique.
5. Localisez la languette de levage sur le dessus du filtre hydraulique et le levez doucement la languette par une petite quantité.



Figure 70 - Languette de levage

6. Lorsque le niveau d'huile a baissé, retirez le filtre et le cuve du filtre.
7. Retirez le filtre du cuve du filtre.
8. Jeter le filtre.
9. Nettoyez le bol du filtre
10. Si le niveau d'huile hydraulique dans le réservoir est faible, ajouter plus d'huile.
11. Avant de remettre en place un nouveau filtre, appliquer une petite quantité d'huile hydraulique sur le joint torique du filtre.
12. Placez le filtre dans le bol du filtre.
13. Placez le filtre et le cuve du filtre dans le boîtier du filtre.
14. Visser le bouchon sur le boîtier de filtre et le coupler à 30 Nm.
15. Nettoyez le boîtier du filtre avec un dégraissant approprié
16. Fermez le capot.
17. Démarrez le moteur.
18. Lorsque le moteur de la déchiqueteuse est chaud, l'arrêtez et contrôlez l'étanchéité du boîtier du filtre hydraulique.

5.14 VIDANGE DE L'HUILE HYDRAULIQUE

**AVERTISSEMENT**

Utilisez des gants de protection appropriés pour éviter tout contact du liquide avec la peau.

**AVERTISSEMENT**

Porter des lunettes de protection appropriées pour protéger les yeux du contact avec l'huile.

**AVERTISSEMENT**

Suivez les procédures approuvées par les autorités locales en matière d'environnement pour mettre au rebut les liquides et les filtres.

Il se peut que vous deviez vidanger l'huile hydraulique de la machine si :

- Une fuite a été détectée sur la machine
 - Est-ce la machine dû un service
 - La machine a besoin d'entretien
1. Arrêtez le moteur.
 2. Retirez la clé de contact et conservez-la dans un endroit sûr.
 3. Pour déposer le panneau latéral:
 4. Remplacer l'élément filtrant de l'huile hydraulique.
 5. Retirez le filtre du cuve du filtre.
 6. À l'aide d'un outil approprié capable d'aspirer l'huile, insérez l'outil dans l'huile hydraulique. filtrez et aspirez la vieille huile du réservoir.
 7. Éliminer l'ancienne huile en sécurité et correctement.

5.15 BATTERIE

Avant d'utiliser et de charger les batteries, lisez les informations de sécurité suivantes:



ATTENTION

L'acide de batterie est très corrosif. Portez toujours une protection oculaire lorsque vous manipulez une batterie. N'inclinez pas la batterie car de l'acide pourrait s'échapper par les orifices.



ATTENTION

Éloignez les enfants de l'acide et des batteries.



ATTENTION

Pendant la charge, la batterie dégage de l'hydrogène gazeux très explosif. Évitez de produire des feux, des étincelles, des flammes nues et ne fumez pas à proximité de la batterie. Évitez également les décharges électrostatiques et les étincelles électriques lorsque vous manipulez des câbles et des équipements électriques.



AVERTISSEMENT

Évitez de court-circuiter les bornes de la batterie.

Ne court-circuitez pas la borne positive avec une pièce métallique de la machine. Veillez à ne pas court-circuiter la batterie avec des pièces et des outils métalliques non fixés.

INFORMATION

Jetez les batteries usagées dans un point de collecte agréé. Ne jetez jamais les batteries dans les ordures ménagères.

5.15.1 PREMIERS SECOURS

- En cas de projection d'acide dans les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant plusieurs minutes et consultez un médecin.
- En cas d'ingestion d'acide, consultez immédiatement un médecin.

5.15.2 VERS LE STOCKAGE À LONG TERME

Chargez la batterie et stockez-la dans l'un des endroits suivants :

- Retirez de la machine et entreposez dans un endroit frais et à l'abri du gel. Lieu à l'abri du gel
- Dans le véhicule, avec la borne négative débranchée.
- Vérifiez régulièrement la charge de la batterie. Si le niveau de charge est faible, chargez la batterie.

5.15.3 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Vous pouvez remplacer une batterie usagée par une batterie neuve.

1. Arrêtez le moteur.
2. Retirez la clé de contact et conservez-la dans un endroit sûr.
3. Déposez le panneau qui recouvre la batterie.
4. Retirez tous les débris autour de la batterie.
5. Débranchez d'abord le fil négatif de la batterie (1, Figure 71), puis le fil positif (2, Figure 71).




Figure 71 - Bornes de la batterie

6. Desserrez la vis du collier de la batterie et retirez les colliers.
7. Déposez la batterie.
8. Nettoyez le support de batterie.
9. Posez la batterie neuve.
10. Serrez la de fixation de la batterie.
11. Branchez d'abord le fil positif de la batterie (2, Figure 71), puis le fil négatif (1, Figure 71).
12. Posez le panneau qui recouvre la batterie.

5.15.4 CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Si la batterie du broyeur de branches est déchargée, chargez-la.

INFORMATION

Lorsque vous chargez la batterie, tenez compte des points suivants:

- Vérifiez que la ventilation est correcte.
- Utilisez uniquement des chargeurs utilisant une alimentation secteur à courant continu.
- L'intensité de charge doit correspondre à 10% de la puissance nominale Ah de la batterie.
- Utilisez un chargeur assurant une tension de charge constante de 14,4 V.
- Si la température de l'acide dépasse 38°C, arrêtez la charge.

Pour charger la batterie:

1. Remplacez la batterie comme indiqué dans la section "*Remplacement de la batterie*" sur la page précédente.
2. Déposez la batterie du broyeur de branches.
3. Raccordez la borne positive de la batterie à la borne positive de sortie du chargeur.
4. Raccordez la borne négative de la batterie à la borne négative de sortie du chargeur.
5. Allumez le chargeur.

La batterie est complètement chargée lorsque la tension de charge et la gravité spécifique de l'acide ont cessé d'augmenter pendant deux heures.

6. À la fin de la charge, éteignez le chargeur puis débranchez la batterie.
7. Posez la batterie.

5.15.5 DÉMARRAGE ASSISTÉ DE LA BATTERIE

Si la batterie du broyeur de branches est déchargée, vous pouvez utiliser un véhicule d'assistance pour démarrer la batterie.




AVERTISSEMENT

Lorsque vous branchez des câbles de secours à une batterie, veillez à ce que seules les extrémités des câbles soient en contact avec les bornes de la batterie.

1. Arrêtez le moteur.
2. Retirez la clé de contact et conservez-la dans un endroit sûr.
3. Déposez le panneau qui recouvre la batterie.
4. Branchez le câble de secours rouge à la borne positive des batteries du broyeur de branches et du véhicule d'assistance
5. Branchez le câble de secours noir à la masse de la batterie du broyeur de branches et du véhicule d'assistance.
6. Démarrez le moteur.
7. Une fois que le moteur du broyeur de branches a démarré, débranchez le câble de secours noir des batteries du broyeur de branches et du véhicule d'assistance.
8. Débranchez le câble de secours rouge.
9. Posez le panneau qui recouvre la batterie.

Si elle est défectueuse, contactez l'agent de réparation.



A Batterie du véhicule d'assistance

B Batterie de la machine

1 Machine positive

3 Négatif support véhicule

2 Positif support véhicule

4 Terre

Figure 72 - Démarrage assisté de la batterie

5.16 HUILES, LIQUIDES ET LUBRIFIANTS

Tableau 6 - Huiles, liquides et lubrifiants

Huiles, liquides et lubrifiants		
Artículo	Assemblément	Produit
1	Huile hydraulique	ISO 46 (VG 46)
2	Carburant	Diesel EN590
3	Graissage général ¹	Lithium EP1 Usage général
4	Lubrification générale à l'huile	

Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre moteur pour connaître les quantités d'huile correspondant à votre type de moteur.

¹L'écran d'information est situé sur le côté gauche du panneau de commande. Les points de graissage se trouvent sur le panneau de commande. Veuillez ne pas trop graisser, 2 x pompes par graisseur devraient suffire.

5.17 COUPLES DE SERRAGE DES FIXATIONS

Les couples de serrage de la machine doivent être vérifiés régulièrement, conformément au tableau ci-dessous. Tout particulièrement ceux concernant les lames du volant, les roulements du volant, l'ensemble d'essieux, l'attelage, les roues et les supports de moteur.




Tableau 7 - Réglage du couple

Couples de serrage pour les fixations de catégorie 8.8 et 10.9				
	Catégorie 8.8		Catégorie 10.9	
Taille de filetage (mm)	Couple nominal (Nm)	Couple max/min (Nm)	Couple nominal (Nm)	Couple max/min (Nm)
M6	10	9,5/10,4	14,5	14/15,3
M8	25	23,1/25,3	35	34/37,2
M10	49	46/51	72	68/75
M12	86	80/87	125	117/128
M16	210	194/214	310	
M20	410	392/431	610	558/615
M24	710	675/743	1 050	961/1 059

5.18 OUTILS ET ACCESSOIRES

Le suivant est une liste des outils et des accessoires fournis avec la machine.

Tableau 8 - Outils et accessoires

Artículo	Référence	Quantité	Article Description	Référence
1	12-19-124	1	Levage Outil - Supérieur Alimentation Rouleau 	Élimination des blocages
2	29-19-023	1	Outil de verrouillage du volant 	Remplacement des lames
3	12-02-061	1	Lame boulon douille 	Remplacement des lames
4	98-98-096	1	Clé mixte de 13/17 mm	
5	98-98-097	1	Clé mixte 19/24 mm	
6		1	Bloc volant (non fourni si le verrouillage de verrouillage est délivré)	
7	12-02-060	1	Glissière marteau poids 	Retournement ou remplacement de l'enclume principale
	12-99-009		Boulon (M8 x 300) 	
8	N/A	2	Machine clé	

CHAPITRE 6: DÉPANNAGE

Dans ce chapitre:

6.1 Le moteur ne tourne pas	110
6.2 Le moteur tourne mais ne démarre	110
6.3 L'écran d'affichage est vierge	111
6.4 Les rouleaux d'alimentation ne tournent pas	111
6.5 La machine s'arrête soudainement de fonctionner	113
6.6 Le broyeur a du mal à broyer le bois	114
6.7 L'huile hydraulique fuit	114

6.1 LE MOTEUR NE TOURNE PAS

Cause possible	Vérification	Action requise
Batterie	Vérifier les bornes de la batterie	Serrer si déserrer
	Vérifiez que la batterie est chargée.	Charge si plat
	Vérifiez les câbles rouge et noir de la batterie au niveau de la connexion au moteur.	Serrer si déserrer
	Vérifier la batterie et les connexions	Remplacer si endommagé
Capteur de capot	Vérifier l'état	Remplacer si endommagé
	Vérifiez si Bonnet est allumé sur l'écran lorsque le capot est baissé.	Remplacer le capteur ou resserrer la fiche du connecteur
	Vérifiez l'écartement du capteur	Ajuster à environ 3-4 mm
	Vérifier la sécurité de la fiche	Serrer si déserrer
Fusible grillé	Vérifier le fusible du contrôleur	Remplacer si grillé Vérifier la sécurité du fusible
Volant grippé	Vérifiez le volant et la chambre pour les blocages	Éliminer les blocages
Commutateur d'allumage	Vérifier la fiche et le câblage	Remettre en place ou réparer
Démarrreur	Vérifier l'état de la batterie	Remettre en place ou réparer

6.2 LE MOTEUR TOURNE MAIS NE DEMARRE

Cause possible	Vérification	Action requise
Le carburant ne circule pas	Vérifier le niveau de carburant	Remplir si vide
	Vérifier l'absence de débris dans le réservoir de carburant	Enlever tout débris
	Vérifiez que les conduites de carburant ne sont pas endommagées ou pliées.	Remplacer ou supprimer les coudes
	Vérifiez que le boulon banjo n'est pas bloqué	Débarrassez-vous de l'obstruction
	Vérifiez l'évent du bouchon de carburant.	Nettoyer l'évent ou remplacer le bouchon
Carburant de mauvaise qualité ou mauvais carburant	Vérifiez le carburant	Vidanger et remplir le système de carburant
Air dans le circuit de carburant	Vérifiez que les clips des conduites de carburant ne sont pas desserrés et que les tuyaux ne sont pas endommagés.	Serrer ou remplacer

Cause possible	Vérification	Action requise
Eau dans le circuit de carburant	Vidangez l'eau du système.	
Batterie	Vérifier les bornes de la batterie	Serrer si desserrer
	Vérifiez que la batterie est chargée	Charge si plat
	Vérifiez que la batterie est chargée	Serrer si desserrer
	Vérifier l'état de la batterie	Remplacer si endommagé
Le commutateur d'allumage est endommagé	Vérifier la fiche et le câblage	Remettre en place ou réparer
Débris dans la chambre	Vérifier l'absence de débris dans le compartiment	Enlever tout débris

6.3 L'ÉCRAN D'AFFICHAGE EST VIERGE

Cause possible	Vérification	Action requise
Câble CAN desserré (câble de communication entre l'écran et le contrôleur)	Vérifiez la sécurité des deux extrémités du câble	Serrer si desserrer
Fusibles grillés	Vérifier les fusibles	Remplacer s'il est grillé Vérifier la sécurité du fusible
Batterie	Vérifier les bornes de la batterie	Serrer si desserrer
	Vérifiez que la batterie est chargée.	Charge si plat
	Vérifiez les câbles rouge et noir de la batterie au niveau de la connexion au moteur.	Serrer si desserrer
	Vérifier l'état de la batterie	Remplacer si endommagé

6.4 LES ROULEAUX D'ALIMENTATION NE TOURNENT PAS

Cause possible	Vérification	Action requise
Manque d'huile hydraulique	Vérifier le niveau d'huile hydraulique	Faites l'appoint si nécessaire
Courroies desserrées	Vérifier la tension de la courroie	Tendez correctement
Faible vitesse de rotation	Contrôle de l'accélérateur	Vérifiez que l'accélérateur est en position maximale.
Arbre ou accouplement endommagé au niveau des rouleaux d'alimentation	Vérifier l'arbre du rouleau d'alimentation et l'accouplement	Si elle est défectueuse, contactez l'agent de réparation

Cause possible	Vérification	Action requise
Capteur de vitesse	Vérifier que le capteur n'est pas endommagé	Remplacer si endommagé
	Lorsque le contact est mis et qu'il y a du métal devant le capteur, le voyant orange est <u>ALLUMÉ</u>	
	Vérifier l'écart du capteur	Ajuster à environ 3 à 4 mm
	Vérifier la sécurité de la fiche	Remettre en place ou remplacer si nécessaire
Fiches de solénoïde de bloc de soupapes	Vérifier le fonctionnement, la sécurité et l'état	Remettre en place ou réparer
Vanne de contrôle de débit	Vérifier la liberté de rotation de la vanne	Réglez le cadran sur 5
Bouton d'arrêt d'urgence enfoncé	Vérifiez le bouton d'arrêt d'urgence	Réinitialiser le bouton d'arrêt d'urgence
Capteur barre ou trémie défectueuse	Contrôle stop bar capteur Vérifier trémie bac capteur Effectuez un contrôle de fonctionnement. Lorsque le contact est mis et qu'il y a du métal devant le capteur, le témoin orange est <u>ÉTEINT</u>	Remplacez le capteur si endommagé ou ne fonctionne pas

6.5 LA MACHINE S'ARRÊTE SOUDAINEMENT DE FONCTIONNER

Cause possible	Vérification	Action requise
Manque d'huile hydraulique	Vérifiez le niveau d'huile hydraulique	Faites l'appoint si nécessaire
	Vérifier le pressostat d'huile	Remplacer si endommagé ou défectueux
Surchauffée	Vérifier le ventilateur de refroidissement et la courroie	Remplacer si endommagé
	Vérifiez le ventilateur de garde pour les blocages	Éliminer les blocages
Volant grippé	Vérifiez le volant et la chambre pour les blocages	Éliminer les blocages
Bonnet prises	Vérifier l'état et la sécurité	Remettre en place ou réparer
Capteur de capot	Vérifier l'état	Remplacer si endommagé
	Vérifiez si Bonnet est allumé sur l'écran lorsque le capot est baissé.	Remplacer le capteur ou resserrer la fiche du connecteur
	Vérifier l'écart du capteur	Ajuster à environ 3 à 4 mm
Le carburant ne circule pas	Vérifier le niveau de carburant	Remplir si vide
	Vérifier l'absence de débris dans le réservoir de carburant	Enlever tout débris
	Vérifier l'absence de débris dans le filtre à carburant	Remplacez le filtre
	Vérifiez que les conduites de carburant ne sont pas endommagées ou pliées.	Remplacer ou supprimer les coudes
	Vérifiez que le boulon banjo n'est pas bloqué	Débarrassez-vous de l'obstruction
	Vérifiez le bouchon de carburant l'évent	Nettoyer l'évent ou remplacer le bouchon
Problème électrique	Vérifier la batterie et les connexions	Remplacez, chargez ou serrez
	Vérifier l'interrupteur d'allumage	Remonter la prise
	Vérifier le câblage et les connexions	Remplacer serrer, ou remonter
	Vérifier les fusibles	Remplacer si grillé


6.6 LE BROYEUR A DU MAL À BROYER LE BOIS

Cause possible	Vérification	Action requise
Manque de carburant	Vérifiez le circuit de carburant	Nettoyez-le ou remplacez-le si nécessaire
Manque d'air	Vérifiez le filtre à air	Nettoyez-le ou remplacez-le si nécessaire
Carburant de mauvaise qualité	Vérifiez le carburant	Vidangez et remplissez le circuit de carburant avec du carburant de meilleure qualité
Système « No Stress » (sans contraintes) actionné trop tôt	Vérifiez les courroies principales	Tendez correctement
Faible vitesse de rotation	Contrôle de l'accélérateur	Compléter si nécessaire
État de la lame	Vérifier le tranchant de la lame	Remplacer si émoussé

6.7 L'HUILE HYDRAULIQUE FUIT

Cause possible	Vérification	Action requise
Le niveau d'huile hydraulique est trop élevé	Vérifier le niveau d'huile hydraulique	Vidanger au niveau correct
Raccord hydraulique desserré	Localisez la fuite le raccord	Serrer ou remplacer le montage

SCHÉMA HYDRAULIQUE



FÖRSTASSIST

FÖRSTASSIST

Veillez contacter FörstAssist si vous avez des demandes ou si vous avez besoin d'assistance.



service@forstglobal.com



+44 (0) 1264 721792

GARANTIE

DÉCLARATION DE GARANTIE

1. Redwood Global Ltd garantit tous les équipements Först qu'elle fournit contre tout défaut de fabrication et d'assemblage. Cette garantie est valable pendant 12 mois à compter de la date de vente au premier utilisateur final.Redwood Global Ltd
2. La garantie ne s'applique pas en cas de défaillance d'un composant arrivant en fin de vie dans le cadre d'une utilisation normale.
3. Les composants du moteur sont couverts de manière indépendante par la garantie de leur fabricant respectif.
4. La responsabilité de Redwood Global Ltd en vertu de cette garantie se limite à la réparation dans un centre de réparation Redwood Global Ltd ou chez un concessionnaire Först sélectionné.
5. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de dommage consécutif de quelque nature que ce soit.
6. Le propriétaire doit s'assurer de toujours utiliser le broyeur conformément au manuel d'utilisation.
7. La garantie Redwood Global Ltd est invalidée si l'un des points suivants s'applique: Redwood Global Ltd
 - Les pièces utilisées ne sont pas des pièces d'origine Först
 - L'entretien et la maintenance programmée n'ont pas été effectués
 - Une intervention a eu lieu sur des composants ou des ensembles défectueux
 - Le broyeur a été modifié sans l'autorisation écrite de Redwood Global Ltd
 - Le broyeur a été utilisé pour effectuer des tâches contraires à celles indiquées dans le manuel d'utilisation Redwood Global Ltd
 - Les exclusions de garantie suivantes s'appliquent : usure normale des fusibles et des ampoules, des pneus et des freins, des lubrifiants et des filtres, des lames et des enclumes, des rouleaux d'alimentation et de la peinture.
 - Si une garantie prolongée a été accordée, ceci sera indiqué sur la facture originale du broyeur et elle sera soumise aux conditions indiquées dans nos clauses supplémentaires de garantie.

RÉCLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE

Pour bénéficier d'une intervention au titre de la garantie, contactez Redwood Global Ltd en vous adressant au concessionnaire Först agréé le plus proche. Vous pouvez obtenir l'adresse du concessionnaire le plus proche en contactant Redwood Global Ltd à l'adresse figurant au début du manuel d'utilisation. En cas de défaillance, Redwood Global Ltd doit être informée dans un délai de 7 jours ouvrés.

CERTIFICATION

Consultez les certificats de déclaration délivrés à la réception de votre machine.

REGISTRE D'ENTRETIEN

[illegible]

Cette page a été intentionnellement laissée vierge

INDICE

A

À propos de l'affûtage des lames 91
 Arrêt du broyeur machine 66
 Autocollants de sécurité 41

B

Barre d'arrêt rouge 25
 Batterie 102
 Boutons d'arrêt d'urgence 27
 Boutons vert et orange de la trémie 58

C

Certification 118
 Chargement de la batterie 104
 Chargement de la machine sur une remorque 46
 Clause de non-responsabilité 3
 Commandes du rouleau d'alimentation 25
 Commutateur d'allumage 30
 Composants extérieurs 19
 Contrôles d'entretien hebdomadaires 79
 Contrôles quotidiens 77
 Conventions liées à ce document 14
 Côté gache et côté droit 12
 Couples de serrage des fixations 107

D

Déchargement de la machine 46
 Déclaration de garantie 117
 Démarrage assisté de la batterie 105
 Démarrage du broyeur machine 62
 Dépose de la trémie 70
 Dépose du panneau latéral 85
 Description de l'utilisateur 11
 Données techniques 17

Droits d'auteur 3

E

Écran d'affichage 28
 Élimination des blocages 67

F

Filtre à huile hydraulique 99
 Fin du stockage 51
 Fonctionnement de la machine 64
 FörstAssist 116
 Forward and backwards buttons 25

G

Garantie 117

H

Huiles, liquides et lubrifiants 106

I

Indice 121
 Informations sur les tests de bruit 40

L

L'écran d'affichage est vierge 111
 L'écran d'entrée 29
 L'huile hydraulique fuit 114
 Le broyeur a du mal à broyer le bois 114
 Le moteur ne tourne pas 110
 Le moteur tourne mais ne démarre 110
 Les rouleaux d'alimentation ne tournent pas 111
 Levage de la machine 47

M

Maintenance programmée 76
 Marques déposées 3
 Molette de vitesse du rouleau 61

N

Nettoyage de routine 81

Nettoyage haute pression 81

O

Objet de ces instructions 13

Obtention de documents et d'informations 14

Outils et accessoires 108

Ouverture du capot 82

Ouverture du couvercle de la chambre de
broyage 83

P

P1- Écran d'information 28

P2 - Changer etat d'ecran 28

P3 - Écran de paramètres du système « No
Stress » (sans contraintes) 29

Panneau de commande 26

Pendant le stockage 51

Placer dans le stockage 50

Plaque signalétique du fabricant 31

Pose de la trémie 72

Positionnement de la machine pour
l'utilisation 55

Préparation à l'utilisation 54

Préparation de la machine pour le
stockage 50

R

Réclamations au titre de la garantie 117

Registre d'entretien 119

Réglage de la tension de la courroie
principale 96

Remplacement de la batterie 103

Remplacement des lames 87

Remplacement du filtre hydraulique 100

Retournement ou remplacement de

l'enclume principale 93

Retrait de la goulotte de décharge 48

S

Schéma hydraulique 115

Sécurité au travail 34

Sécurité dans les pentes 74

Sécurité générale 39

Stockage 50

Système AutoIntelligence 24

T

Test de sécurité et de fonctionnement 58

U

Utilisation prévue 16

V

Vers le stockage à long terme 102

Vidange de l'huile hydraulique 101

Vue d'ensemble de la chambre de
broyage 23

Vue d'ensemble du compartiment moteur 21



Redwood Global Ltd
Unit 86, Livingstone Road,
Walworth Business Park,
Andover, SP10 5NS

www.forstglobal.com

sales@ForstGlobal.com



Scan for www.forstglobal.com